# Elektropneumatische Stellungsregler TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120

für 4 ... 20 mA Zweileitertechnik, HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus













# Elektropneumatische Stellungsregler TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120

# Betriebsanleitung

42/18-84-DE

06.2009

Rev. A

# Hersteller:

**ABB Automation Products GmbH** 

Schillerstraße 72 32425 Minden Germany

Tel.: +49 800 1114411 Fax: +49 800 1114422

CCC-support.deapr@de.abb.com

© Copyright 2009 by ABB Automation Products GmbH Änderungen vorbehalten

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Es unterstützt den Anwender bei der sicheren und effizienten Nutzung des Gerätes. Der Inhalt darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung des Rechtsinhabers vervielfältigt oder reproduziert werden.



1	Sic	herheit	6
	1.1	Allgemeines und Lesehinweise	6
	1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
	1.3	Technische Grenzwerte	7
	1.4	Gewährleistungsbestimmungen	7
	1.5	Schilder und Symbole	8
	1.5.	1 Sicherheits-/Warnsymbole, Hinweissymbole	8
	1.5.	2 Typenschild	9
	1.6	Zielgruppen und Qualifikationen	9
	1.7	Rücksendung von Geräten	10
	1.8	Entsorgung	10
	1.8.	1 Hinweis zur WEEE-Richtlinie 2002/96/EG (Waste Electrical and Electronic Equipment)	10
	1.9	Sicherheitshinweise zum Transport	10
	1.10	Lagerbedingungen	11
	1.11	Sicherheitshinweise zur Montage	11
	1.12	Sicherheitshinweise zur elektrischen Installation	11
	1.13	Sicherheitshinweise zum Betrieb	11
2		relevante technische Sicherheitshinweise	
3	Auf	fbau und Funktion	13
4	Mo	ntage	
	4.1	Betriebsbedingungen am Installationsort	14
	4.2	Mechanischer Anbau	14
	4.2.	.1 Allgemeines	14
	4.2.	2 Anbau an Linearantriebe	16
	4.2.	3 Anbau an Schwenkantriebe	20
5	Ele	ktrischer Anschluss	23
	5.1	Belegung der Schraubklemmen	24
	5.2	Steckbrückenkonfiguration auf der Hauptplatine (nur TZIDC-120)	25
	5.3	Kabeleinführung	26
	5.4	Einstellung der mechanischen Rückmeldungen	26
	5.4.	1 Mechanische Stellungsanzeige	26
	5.4.	.2 Mechanische digitale Rückmeldung mit Schlitzinitiatoren	27
	5.4.	.3 Mechanische Rückmeldung mit Mikroschaltern für 24 V	27
6	Pne	eumatischer Anschluss	28
7	Inb	etriebnahme	30
	7.1	TZIDC	30
	7.1.	1 Betriebsarten	31
	7.1.	2 Parametrierbeispiel	32
	7.2	TZIDC-110 / TZIDC-120	34



	7.2.1	Betriebsarten	35
	7.2.2	Parametrierbeispiel	36
8	Wartun	g	37
8	8.1 Fur	nktionsprüfung des Emergency-Shutdown-Moduls	38
9	Techni	sche Daten	39
Ś	9.1 TZI	IDC	39
	9.1.1	Eingang	39
	9.1.2	Ausgang	39
	9.1.3	Stellweg	39
	9.1.4	Luftversorgung	39
	9.1.5	Übertragungsdaten und Einflussgrößen	40
	9.1.6	Klimatische Beanspruchung	40
	9.1.7	Gehäuse	40
	9.1.8	Sicherheitsintegritätslevel	40
	9.1.9	Optionen	41
	9.1.10	Zubehör	42
(	9.2 TZI	IDC-110	42
	9.2.1	Kommunikation	42
	9.2.2	Gerätebezeichnung	42
	9.2.3	Ausgang	42
	9.2.4	Stellweg	42
	9.2.5	Luftversorgung	
	9.2.6	Übertragungsdaten und Einflussgrößen	43
	9.2.7	Klimatische Beanspruchung	
	9.2.8	Gehäuse	43
	9.2.9	Optionen	43
	9.2.10	Zubehör	
(	9.3 TZI	IDC-120	
	9.3.1	Kommunikation	44
	9.3.2	Gerätebezeichnung	
	9.3.3	Ausgang	44
	9.3.4	Stellweg	
	9.3.5	Luftversorgung	
	9.3.6	Übertragungsdaten und Einflussgrößen	
	9.3.7	Klimatische Beanspruchung	45
	9.3.8	Gehäuse	
	9.3.9	Optionen	
	9.3.10	Zubehör	
10		vante technische Daten	
•	10.1 TZI	IDC	47

	P	
	D	

10.1.1	ATEX	47
10.1.2	IECEx Issue No. 3	49
10.1.3	CSA International	51
10.1.4	CSA Certification Record	53
10.1.5	FM Control Dokument	54
10.2 TZI	DC-110	58
10.2.1	EG-Baumusterprüfbescheinigung	58
10.2.2	IECEx Issue No. 3	59
10.2.3	CSA International	61
10.2.4	CSA Certification Record	62
10.2.5	FM Approvals	63
10.2.6	FM Control Dokument	64
10.3 TZI	DC-120	67
10.3.1	EG-Baumusterprüfbescheinigung	67
10.3.2	IECEx Issue No. 3	68
10.3.3	CSA International	70
10.3.4	CSA Certification Record	71
10.3.5	FM Approvals	72
10.3.6	FM Control Dokument	73
11 Parame	eterbeschreibungen	76
11.1 TZI	DC	76
11.1.1	Parameterübersicht	76
11.1.2	Parameterbeschreibung	77
11.2 TZI	DC-110 / TZIDC-120	79
11.2.1	Parameterübersicht	79
11.2.2	Parameterbeschreibung	80
12 Anhang	]	81
12.1 We	itere Dokumente	81
12.2 Zul	assungen und Zertifizierungen	81



#### 1 Sicherheit

#### 1.1 Allgemeines und Lesehinweise

Vor Montage und Inbetriebnahme diese Anleitung sorgfältig durchlesen!

Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Produktes und muss zum späteren Gebrauch aufbewahrt werden.

Die Anleitung enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Ausführungen des Produktes und kann auch nicht jeden denkbaren Fall des Einbaus, des Betriebes oder der Instandhaltung berücksichtigen.

Werden weitere Informationen gewünscht oder treten Probleme auf, die in der Anleitung nicht behandelt werden, kann die erforderliche Auskunft beim Hersteller eingeholt werden.

Der Inhalt dieser Anleitung ist weder Teil noch Änderung einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses.

Das Produkt ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut und betriebssicher. Es wurde geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand für die Betriebszeit zu erhalten, müssen die Angaben dieser Anleitung beachtet und befolgt werden.

Veränderungen und Reparaturen am Produkt dürfen nur vorgenommen werden, wenn die Anleitung dies ausdrücklich zulässt.

Erst die Beachtung der Sicherheitshinweise und aller Sicherheits- und Warnsymbole dieser Anleitung ermöglicht den optimalen Schutz des Personals und der Umwelt sowie den sicheren und störungsfreien Betrieb des Produktes.

Direkt am Produkt angebrachte Hinweise und Symbole müssen unbedingt beachtet werden. Sie dürfen nicht entfernt werden und sind in vollständig lesbarem Zustand zu halten.

# 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Stellungsregler TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120 sind elektropneumatische Stellungsregler zum Positionieren von pneumatisch gesteuerten Stellgliedern. Sie sind vorgesehen zum Anbau an Linear- und Schwenkantriebe gemäß den Anweisungen in der Betriebsanleitung. Das Gerät darf nur für die in der Betriebsanleitung bzw. im Datenblatt beschriebenen Anwendungsfälle eingesetzt werden. Jeder andere Gebrauch gilt als bestimmungswidrig.

Der Signalstromkreis sowie die Eingangs- und Ausgangsbeschaltung müssen dem angegebenen Explosionsschutz entsprechen (siehe in der Betriebsanleitung im Anhang unter "Zertifikate").

Der maximal zulässige Umgebungstemperaturbereich von -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (bei Schlitzinitiatoren des Typs SJ2-S1N (NO) -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)) darf nicht überschritten werden.

Reparaturen, Veränderungen und Ergänzungen oder der Einbau von Ersatzteilen sind nur soweit zulässig wie in der Anleitung beschrieben. Weitergehende Tätigkeiten müssen mit ABB Automation Products GmbH abgestimmt werden. Ausgenommen hiervon sind Reparaturen durch von ABB autorisierte Fachwerkstätten.



#### 1.3 Technische Grenzwerte

Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung innerhalb der auf dem Typenschild und in den technischen Daten (siehe Kapitel "Technische Daten" bzw. Datenblatt) genannten Werte bestimmt. Diese müssen entsprechend eingehalten werden, z. B.:

- Die maximale Betriebstemperatur darf nicht überschritten werden.
- Die zulässige Umgebungstemperatur darf nicht überschritten werden.
- Die Gehäuse-Schutzart muss beim Einsatz beachtet werden.

# 1.4 Gewährleistungsbestimmungen

Eine bestimmungswidrige Verwendung, ein Nichtbeachten dieser Anleitung, der Einsatz von ungenügend qualifiziertem Personal sowie eigenmächtige Veränderungen schließen die Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus. Die Gewährleistung des Herstellers erlischt.



#### 1.5 Schilder und Symbole

#### 1.5.1 Sicherheits-/Warnsymbole, Hinweissymbole



# GEFAHR - <Schwere gesundheitliche Schäden / Lebensgefahr>

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "Gefahr" kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises führt zu Tod oder schwersten Verletzungen.



# GEFAHR - <Schwere gesundheitliche Schäden / Lebensgefahr>

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "Gefahr" kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr durch elektrischen Strom. Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises führt zu Tod oder schwersten Verletzungen.



#### WARNUNG - < Personenschäden >

Das Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "Warnung" kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen.



#### WARNUNG - < Personenschäden>

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "Warnung" kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation durch elektrischen Strom. Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen.



# VORSICHT - < Leichte Verletzungen>

Das Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "Vorsicht" kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises kann zu leichten oder geringfügigen Verletzungen führen. Darf auch für Warnungen vor Sachschäden verwendet werden.



#### ACHTUNG - <Sachschäden>!

Das Symbol kennzeichnet eine möglicherweise schädliche Situation.

Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises kann eine Beschädigung oder Zerstörung des Produktes und/oder anderer Anlagenteile zur Folge haben.



# **WICHTIG (HINWEIS)**

Das Symbol kennzeichnet Anwendertipps, besonders nützliche oder wichtige Informationen zum Produkt oder seinem Zusatznutzen. Dies ist kein Signalwort für eine gefährliche oder schädliche Situation.



#### 1.5.2 Typenschild




Abb. 1: Typenschild

- 1 Vollständige Typen-Bezeichnung
- 2 Software-Revision
- 3 Seriennummer
- 4 NL-Nummer
- 5 Baujahr

- 6 Zuluftdruck
- 7 Eingang
- 8 Ausgang
- 9 Stromlos
- 10 Optionen

# 1.6 Zielgruppen und Qualifikationen

Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Produktes darf nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muss die Anleitung gelesen und verstanden haben und den Anweisungen folgen.

Vor dem Einsatz von korrosiven und abrasiven Messstoffen muss der Betreiber die Beständigkeit aller messstoffberührten Teile abklären. ABB Automation Products GmbH bietet gerne Unterstützung bei der Auswahl, kann jedoch keine Haftung übernehmen.

Der Betreiber muss grundsätzlich die in seinem Land geltenden nationalen Vorschriften bezüglich Installation, Funktionsprüfung, Reparatur und Wartung von elektrischen Produkten beachten.



#### 1.7 Rücksendung von Geräten

Für die Rücksendung von Geräten zur Reparatur oder zur Nachkalibrierung die Originalverpackung oder einen geeigneten sicheren Transportbehälter verwenden. Zum Gerät das Rücksendeformular (siehe Anhang) ausgefüllt beifügen.

Gemäß EU-Richtlinie für Gefahrenstoffe sind die Besitzer von Sonderabfällen für deren Entsorgung verantwortlich bzw. müssen beim Versand folgende Vorschriften beachten:

Alle an ABB Automation Products GmbH gelieferten Geräte müssen frei von jeglichen Gefahrstoffen (Säuren, Laugen, Lösungen, etc.) sein.

#### 1.8 Entsorgung

Die ABB Automation Products GmbH bekennt sich zum aktiven Umweltbewusstsein und verfügt über ein eingerichtetes Managementsystem nach DIN EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004 und OHSAS 18001. Die Belastung der Umwelt und der Menschen soll bei der Herstellung, der Lagerung, dem Transport, der Nutzung und der Entsorgung unserer Produkte und Lösungen so gering wie möglich gehalten werden.

Dies umfasst insbesondere die schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen. Über unsere ABB-Publikationen führen wir einen offenen Dialog mit der Öffentlichkeit.

Das vorliegende Produkt / Lösung besteht aus Werkstoffen, die von darauf spezialisierten Recycling-Betrieben wiederverwertet werden können.

#### 1.8.1 Hinweis zur WEEE-Richtlinie 2002/96/EG (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Das vorliegende Produkt / Lösung unterliegt nicht der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG und den entsprechenden nationalen Gesetzen (in Deutschland z. B. ElektroG).

Das Produkt / Lösung muss einem spezialisierten Recyclingbetrieb zugeführt werden. Es gehört nicht in die kommunalen Sammelstellen. Diese dürfen nur für privat genutzte Produkte gemäß WEEE-Richtlinie 2002/96/EG genutzt werden. Eine fachgerechte Entsorgung vermeidet negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt und ermöglicht eine Wiederverwertung von wertvollen Rohstoffen.

Sollte keine Möglichkeit bestehen, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, so ist unser Service bereit, die Rücknahme und Entsorgung gegen Kostenerstattung zu übernehmen.

#### 1.9 Sicherheitshinweise zum Transport

Geräte unmittelbar nach dem Entpacken auf mögliche Beschädigungen überprüfen, die durch unsachgemäßen Transport entstanden sind. Transportschäden müssen auf den Frachtpapieren festgehalten werden. Alle Schadensersatzansprüche sind unverzüglich und vor Installation gegenüber dem Spediteur geltend zu machen.



#### 1.10 Lagerbedingungen

Das Gerät muss trocken und staubfrei gelagert werden. Das Gerät ist zusätzlich durch ein, in der Verpackung befindliches Trockenmittel geschützt.

Die Lagertemperatur soll zwischen -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) liegen.

Die Lagerzeit ist prinzipiell unbegrenzt, jedoch gelten die mit der Auftragsbestätigung des Lieferanten vereinbarten Gewährleistungsbedingungen.

#### 1.11 Sicherheitshinweise zur Montage



# Vorsicht - Verletzungsgefahr!

Durch falsche Parameterwerte kann das Ventil unerwartet verfahren; dies kann zu Prozessstörungen und somit zu Verletzungen führen!

Vor dem Wiedereinsatz eines vorher bereits an andere Stelle eingesetzten TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120 ist das Gerät immer auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Niemals vor dem Rücksetzen auf die Werkseinstellung den Selbstabgleich starten!

- Alle Montage- und Einstellarbeiten sowie der elektrische Anschluss des Gerätes dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Bei allen Arbeiten am Gerät sind die örtlich gültigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die Vorschriften über die Errichtung von technischen Anlagen zu beachten.

#### 1.12 Sicherheitshinweise zur elektrischen Installation

Der elektrische Anschluss darf nur von autorisiertem Fachpersonal gemäß den Elektroplänen vorgenommen werden.

Die Hinweise zum elektrischen Anschluss in der Anleitung beachten, ansonsten kann die elektrische Schutzart beeinträchtigt werden.

Die sichere Trennung von berührungsgefährlichen Stromkreisen ist nur gewährleistet, wenn die angeschlossenen Geräte die Anforderungen der DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1) (Grundanforderungen für sichere Trennung) erfüllen.

Für die sichere Trennung die Zuleitungen getrennt von berührungsgefährlichen Stromkreisen verlegen oder zusätzlich isolieren.

# 1.13 Sicherheitshinweise zum Betrieb

Vor dem Einschalten sicherstellen, dass die im Kapitel "Technische Daten" bzw. im Datenblatt genannten Umgebungsbedingungen eingehalten werden.

Ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, das Gerät außer Betrieb setzen und gegen unabsichtlichen Betrieb sichern.

Bei der Aufstellung des Gerätes in Arbeits- und Verkehrsbereichen mit Zugangsmöglichkeit für nicht autorisierte Personen sind geeignete Schutzmaßnahmen durch den Betreiber erforderlich.



# 2 Ex-relevante technische Sicherheitshinweise

Je nach Art des Explosionsschutzes ist ein Ex-Schild links neben dem Haupttypenschild am Stellungsregler angebracht. Es zeigt den Explosionsschutz und das für das jeweilige Gerät gültige Ex-Zertifikat an.

#### Anforderungen / Voraussetzungen für den sicheren Einsatz des Stellungsreglers:

# i

#### Wichtig

Die für das Gerät gültigen technischen Daten und besonderen Bedingungen gemäß dem jeweils gültigen Zertifikat beachten!

- Jegliche Manipulation an dem Gerät durch den Anwender ist unzulässig. Veränderungen am Gerät dürfen nur vom Hersteller oder von einem Ex-Sachverständigen vorgenommen werden.
- Nur mit eingeschraubtem Spritzschutz wird die Schutzklasse IP 65 / NEMA 4x erreicht.
   Gerät nie ohne den Spritzschutz betreiben.
- Der Betrieb darf nur mit öl-, wasser- und staubfreier Instrumentenluft erfolgen. Weder brennbare Gase noch Sauerstoff oder mit Sauerstoff angereicherte Gase verwenden.



# Wichtig - Einsatz in Bereichen mit brennbarem Staub

- Um den Verlust der Zündschutzart zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden.
- Nur Kabelverschraubungen verwenden, die dem Schutzgrad ≥ IP 65 entsprechen.
- Eine Gefährdung durch Gleitbüschelentladung muss vermieden werden.



# 3 Aufbau und Funktion




Abb. 2: Schematische Darstellung des TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120

#### Grundgerät

- 1 LKS-Stecker 1)
- 2 Stellsignal 4 ... 20 mA / Busanschluss 9 ... 32 V DC
- 3 Binäreingang 1)
- 4 Binärausgang 1)
- 5 Zuluft: 1,4 ... 6 bar (20 ... 90 psi)
- 6 Abluft
- 7 I/P-Modul mit 3/3-Wegeventil
- 8 Wegsensor (optional bis 270° Drehwinkel)

#### **Optionale Erweiterungen**

- 9 Steckmodul Analoge Rückmeldung (4 ... 20 mA) 1)
- 10 Steckmodul für Safety-Shutdown (Zwangsentlüftung)
- 11 Steckmodul Digitale Rückmeldung 1)
- 12 Bausatz Mechanische Stellungsanzeige
- 13 Bausatz Digitale Rückmeldung mit Schlitzinitiatoren
- 14 Bausatz Digitale Rückmeldung mit 24 V-Mikroschaltern



#### Wichtig

Bei den optionalen Erweiterungen kann entweder der "Bausatz Digitale Rückmeldung mit Schlitzinitiatoren" (Pos. 13) **oder** der "Bausatz Digitale Rückmeldung mit Mikroschalter 24 V" (Pos. 14) eingesetzt werden. In beiden Fällen muss jedoch die mechanische Stellungsanzeige (Pos. 8) montiert sein.

1) nur TZIDC

# **Funktionsprinzip**

Der TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120 ist ein elektronisch parametrierbarer und kommunikationsfähiger Stellungsregler zum Anbau an pneumatische Linear- und Schwenkantriebe. aus.

Die Anpassung an das Stellgerät und die Ermittlung der Regelparameter erfolgen vollautomatisch, so dass eine größtmögliche Zeitersparnis und ein optimales Regelverhalten erzielt werden.



# 4 Montage



# Vorsicht - Verletzungsgefahr!

Durch falsche Parameterwerte kann das Ventil unerwartet verfahren; dies kann zu Prozessstörungen und somit zu Verletzungen führen!

Vor dem Wiedereinsatz eines vorher bereits an anderer Stelle eingesetzten TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120 ist das Gerät immer auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Niemals vor dem Rücksetzen auf die Werkseinstellung den Selbstabgleich starten!

# 4.1 Betriebsbedingungen am Installationsort



# Wichtig

Vor Montage prüfen, ob der Stellungsregler TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120 die regel- und sicherheitstechnischen Anforderungen an der Einbaustelle (Stellantrieb bzw. Stellglied) erfüllt. Siehe Kapitel "Technische Daten" Seite 39.

#### 4.2 Mechanischer Anbau

# 4.2.1 Allgemeines




Abb. 3: Arbeitsbereich

Der Pfeil (1) an der Geräteachse (und damit der Hebel) muss sich durch den durch Pfeile markierten Bereich (2) bewegen.






Abb. 4: Bereich des Stellungsreglers

- 1 Sensorbereich für Linearantriebe
- 2 Sensorbereich für Schwenkantriebe
- 3 Arbeitsbereich für Linearantriebe
- 4 Arbeitsbereich für Schwenkantriebe

# i

# Wichtig

Bei der Montage ist auf die richtige Umsetzung des Stellwegs bzw. des Drehwinkels für Stellungsrückmeldung zu achten!

Der maximale Drehwinkelbereich für die Stellungsrückmeldung beträgt beim Anbau an Linearantriebe 60° und beim Anbau an Schwenkantriebe 120°. Der Mindestwinkel beträgt immer 25°.



# 4.2.2 Anbau an Linearantriebe

Für den Anbau an einen Linearantrieb nach DIN / IEC 534 (seitlicher Anbau nach NAMUR) steht ein kompletter Anbausatz zur Verfügung, der aus folgenden Teilen besteht:




Abb. 5: Anbausatz für Linearantriebe

- Hebel (4) mit Konusrolle, für Stellhub 10 ... 35 mm (0,39 ... 1,38 inch) oder 20 ... 100 mm (0,79 ... 3,94 inch)
- Bügel (13) mit je zwei Schrauben (10), Federringen (11) und Profilblöcken (12)
- Anbauwinkel (3) mit zwei Schrauben (6) und zwei Unterlegscheiben (5)
- Schraube (1) und Unterlegscheibe (2) für Anbau an Gussrahmen
- zwei Bügelschrauben (7) mit je zwei Unterlegscheiben (8) und zwei Muttern (9) für Anbau an Säulenjoch

# Benötigtes Werkzeug:

- Schraubenschlüssel Weite 10 / 13
- Innensechskantschlüssel Weite 4



# Vorgehensweise:

#### 1. Bügel an Stellantrieb anbauen




Abb. 6

# i

# Wichtig

Schrauben handfest anziehen!

 Bügel (1) und Profilstücke (2) mit Schrauben (4) und Federringen (3) an der Spindel des Antriebs befestigen

# 2. Hebel und Winkel am Stellungsregler montieren




Abb. 7

- Hebel (6) auf die Achse (5) des Stellungsreglers aufsetzen (durch angeschnittene Form der Achse nur in eine Richtung möglich)
- · Schraube (7) am Hebel handfest anziehen
- Vorbereiteten Stellungsregler mit noch losem Anbauwinkel (1) so an den Antrieb halten, dass die Konusrolle des Hebels in den Bügel eintaucht; festzustellen, welche Bohrungen am Stellungsregler für den Anbauwinkel verwendet werden müssen
- Anbauwinkel (1) mit Schrauben (2) und Unterlegscheiben (3) in den entsprechenden Bohrungen am Gehäuse des Stellungsreglers befestigen; Schrauben möglichst gleichmäßig anziehen, um später Linearität zu gewährleisten; Anbauwinkel so in dem Langloch ausrichten, dass sich ein symmetrischer Arbeitsbereich ergibt (Hebel bewegt sich zwischen den Pfeilen (4))



# 3.a Anbau an Gussrahmen




Abb. 8

 Anbauwinkel (2) mit Schraube (4) und Unterlegscheibe (3) am Gussrahmen (1) befestigen oder

# 3.b Anbau an Säulenjoch




Abb. 9

- Anbauwinkel (3) in der geeigneten Position an das Säulenjoch (2) halten
- Bügelschrauben (1) von der Innenseite des Säulenjoch (2) her durch die Bohrungen des Anbauwinkels stecken
- Unterlegscheiben (4) und Muttern (5) aufsetzen; Muttern handfest anziehen



# Wichtig

Die Höhenposition des Stellungsreglers so am Gussrahmen oder Säulenjoch ausrichten, dass der Hebel bei halbem Hub der Armatur (augenscheinlich) waagerecht steht.






Abb. 10: Anlenkung Stellungsregler

- 1 größer
- 2 kleiner

Die Skala auf dem Hebel gibt Anhaltspunkte für die verschiedenen Hubbereiche des Ventils an. Durch Verschieben des Bolzens mit Konusrolle im Langloch des Hebels kann der Hubbereich der Armatur an den Arbeitsbereich des Positionssensors angepasst werden.

Wird der Anlenkpunkt nach innen verschoben, vergrößert sich der Drehwinkel des Sensors. Das Verschieben nach außen verkleinert den Drehwinkel.

Die Hubeinstellung ist so durchführen, dass ein möglichst großer Drehwinkel (symmetrisch um die Mittelstellung) am Positionssensor ausgenutzt wird.

Empfohlener Bereich für Linearantriebe: zwischen -28 ... 28°

Mindestwinkel: 25°

# ĺ

# Wichtig

Nach dem Anbau prüfen, ob der Stellungsregler innerhalb des Sensorbereichs arbeitet.



# 4.2.3 Anbau an Schwenkantriebe

Für den Anbau an einen Schwenkantrieb nach VDI / VDE 3845 steht der folgende Anbausatz zur Verfügung:




Abb. 11

- Adapter (1) mit Feder (5)
- je vier Schrauben M6 (4), Federringe (3) und Unterlegscheibe (2) zum Befestigen der Anbaukonsole (6) am Stellungsregler
- je vier Schrauben M5 (7), Federringe (8) und Unterlegscheibe (9) zum Befestigen der Anbaukonsole am Antrieb

# Benötigtes Werkzeug:

- Schraubenschlüssel Weite 10 / 13
- Innensechskantschlüssel Weite 3



# Vorgehensweise:

# 1. Adapter an Stellungsregler anbauen




Abb. 12

- Anbauposition bestimmen (parallel zum Antrieb oder um 90° versetzt)
- Drehrichtung des Antriebs (rechtsdrehend oder linksdrehend) ermitteln
- · Schwenkantrieb in Grundstellung fahren
- Anhand der Anbauposition sowie der Grundstellung und Drehrichtung des Antriebs feststellen, in welche Stellung die Achse (1) des Stellungsreglers von Hand vorverstellt und in welcher Position der Adapter (2) aufgesetzt werden muss, damit der Stellungsregler innerhalb des Arbeitsbereichs arbeiten kann (Pfeil auf Geräterückseite muss sich innerhalb des zulässigen Bereichs bewegen, siehe Abb. 3)
- · Achse voreinstellen
- Adapter in der geeigneten Position auf die Achse aufsetzen und mit Gewindestiften (3) fixieren; dabei muss einer der Gewindestifte verdrehsicher auf die Abflachung der Achse fixiert sein



# 2. Anbaukonsole an Stellungsregler anschrauben




Abb. 13

1 Anbaukonsole

# 3. Stellungsregler am Antrieb anschrauben




Abb. 14



# Wichtig

Nach dem Anbau prüfen, ob der Arbeitsbereich des Antriebs mit dem Sensorbereich des Stellungsreglers übereinstimmt.



# 5 Elektrischer Anschluss



# Gefahr - Explosionsgefahr (nur TZIDC)

Der Betrieb der integrierten Kommunikationsschnittstelle (LKS) im Ex-Bereich ist nicht zulässig.

Niemals die integrierte Kommunikationsschnittstelle (LKS) auf der Hauptplatine innerhalb eines explosionsgefährdeten Bereiches nutzen!

- 1. Den Leiter auf etwa 6 mm (0,24 inch) abisolieren.
- Zum Anschluss der Signalleitungen, des Emergency-Shutdown-Moduls und der Schlitzinitiatoren bzw. Mikroschalter die Leitungsenden von links in die jeweiligen Schraubklemmen einführen und die Schrauben handfest anziehen (Zugang von oben). Zum Anschluss eines Steckmoduls die Leitungsenden von oben in die entsprechenden Schraubklemmen einführen und die Schrauben handfest anziehen (Zugang seitlich).




Abb. 15: Anschlussplan

- A Grundgerät
- B Optionen

- 1 Analogeingang / Busanschluss
- 2 Binäreingang 1)
- 3 Binärausgang 1)
- 4 Digitale Rückmeldung 1)
- 5 Analoge Rückmeldung 1)
- 6 Schlitzinitiatoren
- 7 Mikroschalter
- 8 Emergency-Shutdown-Modul

1) nur TZIDC



# Wichtig

Kabelschirme so kurz wie möglich halten und beidseitig auflegen!



#### 5.1 Belegung der Schraubklemmen




Abb. 16

- Modul für analoge Rückmeldung <sup>1)</sup>
   Modul für digitale Rückmeldung <sup>1)</sup> oder Service-Schalter für das Emergency-Shutdown-Modul
   Modul für digitale Rückmeldung <sup>1)</sup> oder Anschlüsse
- des Emergency-Shutdown-Moduls
- Bausatz für digitale Rückmeldung, entweder Schlitzinitiatoren oder Mikroschalter 24 V
- 5 wie 4
- 1) nur TZIDC

- 6 Binärausgang DO <sup>1)</sup>
  7 Binäreingang DI <sup>1)</sup>
  8 Signal 4 ... 20 mA / Busanschluss
- 9 Erdungsanschluss



# 5.2 Steckbrückenkonfiguration auf der Hauptplatine (nur TZIDC-120)




Abb. 17

- 1 Simulation
- 2 Schreibzugriff

Auf der Hauptplatine befinden sich zwei Steckbrücken, mit deren Hilfe der Simulationsmodus und der Schreibzugriff freigegeben oder gesperrt werden können. Die Steckbrücken sind dabei wie nachstehend gezeigt zu setzen:




Abb. 18

- 1 Sperrung (Simulation gesperrt 1)
- 2 Freigabe (Schreibzugriff freigegeben 1)
- 1) Standardeinstellung (gemäß Fieldbus Foundation Standard)



# 5.3 Kabeleinführung

# i

# Wichtig

Die Kabelklemmen werden im geschlossenen Zustand ausgeliefert und müssen vor der Einführung des Kabels aufgeschraubt werden.

Für die Kabeleinführung in das Gehäuse befinden sich auf der linken Gehäuseseite 2 Gewindebohrungen 1/2 - 14 NPT oder M20 x 1,5. Die Eine wird mit einer Kabelverschraubung versehen, auf der Anderen sitzt ein Blindstopfen.




Abb. 19: Kabeleinführung

- 1 Blindstopfen
- 2 Kabelverschraubung

# 5.4 Einstellung der mechanischen Rückmeldungen

# 5.4.1 Mechanische Stellungsanzeige

- 1. Beide Schrauben am Gehäusedeckel lösen und den Gehäusedeckel abnehmen
- 2. Stellungsanzeige auf der Achse, auf die gewünschte Position drehen
- 3. Gehäusedeckel montieren
- 4. Symbolaufkleber zum Markieren der min.- und max.- Ventilstellung auf den Gehäusedeckel anbringen



# Wichtig

Die Aufkleber befinden sich auf der Deckelinnenseite.



# 5.4.2 Mechanische digitale Rückmeldung mit Schlitzinitiatoren

1. Beide Schrauben am Gehäusedeckel lösen und Gehäusedeckel abnehmen



#### Vorsicht - Verletzungsgefahr!

Im Gerät befinden sich scharfkantige Steuerfahnen. Steuerfahnen nur mit einem Schraubendreher verstellen!

- 2. Den unteren und oberen Schaltpunkt für digitale Rückmeldung wie folgt einstellen:
- Betriebsart 1.2 anwählen (siehe Seite 35) und das Stellglied von Hand in die untere Schaltposition fahren
- mit Schraubendreher die Steuerfahne von Schlitzinitiator 1 (unterer Kontakt) bis zur Kontaktgabe (d. h. bis kurz vor dem Eintauchen in den Schlitzinitiator) auf der Achse verstellen; die Steuerfahne taucht bei Rechtsdrehung der Achse in Schlitzinitiator 1 ein (Blickrichtung von vorn)
- Stellglied von Hand in die obere Schaltposition fahren
- mit Schraubendreher die Steuerfahne von Schlitzinitiator 2 (oberer Kontakt) bis zur Kontaktgabe (d. h. bis kurz vor dem Eintauchen in den Schlitzinitiator) auf der Achse verstellen; die Steuerfahne taucht bei Linksdrehung der Achse in Schlitzinitiator 2 ein (Blickrichtung von vorn)
- 3. Gehäusedeckel aufsetzen und am Gehäuse anschrauben: Schrauben handfest anziehen

#### 5.4.3 Mechanische Rückmeldung mit Mikroschaltern für 24 V

- 1. max.-Kontakt (1, untere Scheibe) einstellen; dabei obere Scheibe mit Justierhaken fixieren und untere Scheibe manuell drehen
- 2. min.-Kontakt (2, obere Scheibe) einstellen; dabei untere Scheibe mit Justierhaken fixieren und obere Scheibe manuell drehen
- 3. Mikroschalter anschließen
- 4. Gehäusedeckel aufsetzen und am Gehäuse anschrauben; Schrauben handfest anziehen



# 6 Pneumatischer Anschluss



# Wichtig

Der Betrieb der Stellungsregler TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120 darf nur mit öl-, wasser- und staubfreier Instrumentenluft erfolgen.

Die Reinheit und der Ölgehalt sollten die Forderungen entsprechend Klasse 3 nach DIN/ISO 8573-1 erfüllen.



# Achtung - Beschädigung von Bauteilen!

Verunreinigungen an Leitung und Stellungsregler können Bauteile beschädigen.

Vor dem Anschließen der Leitung unbedingt Staub, Späne bzw. andere Schmutzpartikel durch Ausblasen entfernen.

Zum Anschluss der Luftleitung sind Gewindebohrungen G1/4 oder 1/4-18 NPT vorgesehen. Es wird empfohlen, eine Leitung mit den Abmessungen 6 x 1 mm zu verwenden.



# Achtung - Beschädigung von Bauteilen!

Ein Druck über 6 bar (90 psi) kann den Stellungsregler oder Stellantrieb beschädigen. Es sollten Vorkehrungen getroffen werden, die sicherstellen, dass auch im Störfall der Druck nicht über 6 bar (90 psi) ansteigt.




Abb. 20: Pneumatische Anschlüsse

- 1 Pneumatische Ausgänge
- 2 Zuluft
- 3 Filterschraube



Alle pneumatischen Leitungsanschlüsse befinden sich auf der rechten Seite des Stellungsreglers. Für die pneumatischen Anschlüsse sind Gewindebohrungen G1/4 oder 1/4-18 NPT vorgesehen. Der Stellungsregler ist entsprechend der jeweils vorhanden Gewindebohrungen beschriftet. Die entsprechenden Rohrverschraubungen sind beizufügen.

Die für das Aufbringen der Stellkraft benötigte Höhe des Zuluftdruckes auf den Stelldruck im Stellantrieb ist abzustimmen. Der Arbeitsbereich des Stellungsreglers liegt zwischen 1,4 ... 6 bar (20 ... 90 psi).

Die Anschlüsse gemäß Kennzeichnung verrohren:

Kennzeichnung	Anschlussverrohrung	
-	Zuluft, Druck 1,4 6 bar (20 90 psi)	
OUT1	Stelldruck zum Stellantrieb	
OUT2	Stelldruck zum Stellantrieb (2. Anschluss bei doppeltwirkendem Antrieb)	



# 7 Inbetriebnahme

#### 7.1 TZIDC

- 1. Pneumatische Hilfsenergie einspeisen
- 2. Elektrische Hilfsenergie einspeisen
  - Sollwertstrom 4 ... 20 mA einspeisen (Klemmen +11 / -12)
- 3. Anbau kontrollieren:
  - MODE drücken und halten; zusätzlich solange ↑ oder ▼ drücken, bis Betriebsart 1.3 (Handverstellung im Sensorbereich) angezeigt wird. MODE loslassen
  - • oder 
     • drücken, um den Antrieb in die mechanische Endlage zu fahren; Endlagen pr
     üfen; Drehwinkel wird in Grad angezeigt; f
     ür Schnellgang 
     • und 
     • zusammen dr
     ücken

Empfohlener Bereich:

- zwischen -28 ... 28° für Linearantriebe
- zwischen -57 ... 57° für Schwenkantriebe

Mindestwinkel: 25°

4. Standard-Selbstabgleich durchführen

# ĺ

#### Wichtig

Der Standard-Selbstabgleich ist erst ab Software-Rev. 2.XX möglich.

# Für Linearantriebe 1):

- MODE drücken und halten bis ADJ\_LIN angezeigt wird, Bedientaste loslassen
- MODE erneut drücken und bis zum Ablauf des Countdowns halten
- MODE loslassen, Standard-Selbstabgleich wird gestartet

# Für Schwenkantriebe <sup>1)</sup>:

- ENTER drücken und halten bis ADJ\_ROT angezeigt wird, Bedientaste loslassen
- ENTER erneut drücken und bis zum Ablauf des Countdowns halten
- ENTER loslassen, Standard-Selbstabgleich wird gestartet

Bei erfolgreichem Standard-Selbstabgleich werden die Parameter automatisch gespeichert und der Stellungsregler kehrt in die Betriebsart 1.1 zurück.

Tritt während des Standard-Selbstabgleichs ein Fehler auf, wird der Vorgang mit einer Fehlermeldung abgebrochen. In diesem Fall die Bedientaste ♠ oder ♥ für etwa 3 Sekunden drücken und halten. Das Gerät wechselt in die Arbeitsebene, in die Betriebsart 1.3 (Handverstellung im Sensorbereich). Der Anbau wird kontrolliert und ggf. korrigiert. Danach wird der Standard-Selbstabgleich wiederholt.

5. Ggf. Totzone und Toleranzband einstellen

Dieser Schritt ist nur bei kritischen (z. B. sehr kleinen) Antrieben erforderlich. Im Normalfall kann er entfallen.

1) Die Nullpunktlage wird beim Standard-Selbstabgleich automatisch ermittelt und gespeichert, für Linearantriebe linksdrehend (CTCLOCKW) und für Schwenkantriebe rechtsdrehend (CLOCKW).



# 7.1.1 Betriebsarten

Anwahl aus der Arbeitsebene:

- MODE drücken und halten
- Zusätzlich so oft wie nötig kurz ♠ drücken. Die gewählte Betriebsart wird angezeigt
- MODE loslassen
- Position wird in % oder als Drehwinkel angezeigt.

Betriebsart	Betriebsartanzeige	Positionsanzeige
1.0	T.	7.5 500%
Regelbetrieb 1)	·	
mit Adaption (der Regelparameter)		
1.1		7.5 <b>588</b> %
Regelbetrieb 1)		
ohne Adaption (der Regelparameter)	[	
1.2	12	500%
Handverstellung <sup>2)</sup> im Arbeitsbereich.	1	
Mit ♠ oder ♥ verstellen ³)		
1.3		- 15.00
Handverstellung <sup>2)</sup> im Sensorbereich.	L L MON CONC	
Mit ♠ oder ♥ verstellen ³)		

<sup>1)</sup> Da die Selbstoptimierung in der Betriebsart 1.0 w\u00e4hrend des Regelbetriebes mit Adaption vielf\u00e4ltigen Einfl\u00fcssen unterliegt, k\u00f6nnen \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum Fehlanpassungen auftreten. Wir empfehlen deshalb, diese Betriebsart nur f\u00fcr einige Stunden zu aktivieren und anschlie\u00dfend die Betriebsart 1.1 zu w\u00e4hlen

<sup>2)</sup> Position nicht aktiv

<sup>3)</sup> für Schnellgang: ♠ und ♥ zusammen drücken



# 7.1.2 Parametrierbeispiel

"Nullpunktlage der LCD-Anzeige von rechtsdrehenden Anschlag (CLOCKW) auf linksdrehenden Anschlag (CTCLOCKW) ändern"

Ausgangssituation: der Stellungsregler arbeitet in der Arbeitsebene in Betriebsart 1.1.

- 1. In die Konfigurationsebene wechseln:

  - zusätzlich kurz ENTER drücken
  - warten, bis der Countdown von 3 auf 0 abgelaufen ist



wird angezeigt

- 2. Zur Parametergruppe 3.\_ wechseln:
  - MODE und ENTER gleichzeitig drücken und halten
  - zusätzlich zweimal kurz ♠ drücken



wird angezeigt

MODE und ENTER loslassen



wird angezeigt

- 3. Parameter 3.2 anwählen:
  - MODE drücken und halten
  - zusätzlich zweimal kurz ♠ drücken



wird angezeigt.

- MODE loslassen.
- 4. Parametereinstellung ändern:
  - kurz ★ drücken um CTCLOCKW anzuwählen



- 5. Zum Parameter 3.3 (Zurück zur Arbeitsebene) wechseln und die neuen Einstellung speichern:
  - MODE drücken und halten
  - zusätzlich zweimal kurz ♠ drücken



- MODE loslassen
- kurz ↑ drücken um NV\_SAVE anzuwählen
- ENTER drücken und bis zum Ablauf des Countdowns von 3 auf 0 halten

Die neue Parametereinstellung wird gespeichert und der Stellungsregler kehrt automatisch in die Arbeitsebene zurück. Er arbeitet in der Betriebsart weiter, die vor dem Aufrufen der Konfigurationsebene aktiv war.



#### 7.2 TZIDC-110 / TZIDC-120

- 1. Pneumatische Hilfsenergie einspeisen
- Bus mit beliebiger Polung (oder Hilfsenergie 9 ... 32 V DC) an die Busanschlüsse anschließen



wird angezeigt

- 3. Anbau kontrollieren:
  - MODE und ENTER drücken und halten, nach dem Ablauf des Countdowns von 3 auf 0
     MODE und ENTER loslassen; das Gerät wechselt in die Arbeitsebene, Betriebsart 1.x
  - MODE und ENTER drücken und halten
  - zusätzlich solange ♠ oder ♥ drücken, bis Betriebsart 1.3 (Handverstellung im Sensorbereich) angezeigt wird, MODE loslassen
  - doder ♥ drücken, um Antrieb in die mechanische Endlage zu fahren, Endlagen prüfen; Drehwinkel wird in Grad angezeigt (für Schnellgang ♠ und ♥ zusammen drücken)

#### Empfohlener Bereich:

- zwischen -28 ... 28° für Linearantriebe
- zwischen -57 ... 57° für Schwenkantriebe

Mindestwinkel: 25°

- 4. In die Busebene zurückkehren:
  - MODE und ENTER drücken und halten, nach dem Ablauf des Countdowns von 3 auf 0
     MODE und ENTER loslassen



wird angezeigt.

- 5. Standard-Selbstabgleich durchführen
  - sicherstellen, dass sich das Gerät in der Busebene ("REMOTE") befindet

# Für Linearantriebe 1):

- MODE drücken und halten bis ADJ\_LIN angezeigt wird. Bedientaste loslassen
- MODE erneut drücken und bis zum Ablauf des Countdowns halten
- MODE loslassen, Standard-Selbstabgleich wird gestartet

# Für Schwenkantriebe 1):

- ENTER drücken und halten bis ADJ\_ROT angezeigt wird. Bedientaste loslassen
- ENTER erneut drücken und bis zum Ablauf des Countdowns halten
- ENTER loslassen, Standard-Selbstabgleich wird gestartet



Bei erfolgreichem Standard-Selbstabgleich werden die Parameter automatisch gespeichert und der Stellungsregler kehrt in die Betriebsart 1.1 zurück.

Tritt während des Standard-Selbstabgleichs ein Fehler auf, wird der Vorgang mit einer Fehlermeldung abgebrochen. In diesem Fall die Bedientaste ♣ oder ♥ für etwa 3 Sekunden drücken und halten. Das Gerät wechselt in die Arbeitsebene, in die Betriebsart 1.3 (Handverstellung im Sensorbereich). Der Anbau wird kontrolliert und ggf. korrigiert. Danach wird der Standard-Selbstabgleich wiederholt.

6. Ggf. Totzone und Toleranzband einstellen

Dieser Schritt ist nur bei kritischen (z. B. sehr kleinen) Antrieben erforderlich. Im Normalfall kann er entfallen.

1) Die Nullpunktlage wird beim Standard-Selbstabgleich automatisch ermittelt und gespeichert, für Linearantriebe linksdrehend (CTCLOCKW) und für Schwenkantriebe rechtsdrehend (CLOCKW).

# 7.2.1 Betriebsarten

Anwahl aus der Arbeitsebene:

- · MODE drücken und halten
- zusätzlich so oft wie nötig kurz frücken, gewählte Betriebsart wird angezeigt
- MODE loslassen
- Position wird in % oder als Drehwinkel angezeigt

Betriebsart	Betriebsartanzeige	Positionsanzeige
1.1 Positionierung mit festem Soll-Wert Soll-Wert-Verstellung mit ♠ oder ♥ verstellen	LI CTRL_FIX	500* POSTTIN
1.2 Handverstellung <sup>1)</sup> im Arbeitsbereich mit ♠ oder ♥ verstellen <sup>2)</sup>	LZ MANUAL	SOO*
1.3 Handverstellung <sup>1)</sup> im Sensorbereich mit ♠ oder ♥ verstellen <sup>2)</sup>	L3 MAN_SENS	- <b>\5.00</b> \\SENS_POS

<sup>1)</sup> Positionierung nicht aktiv

2) für Schnellgang: ♠ und ♥ zusammen drücken



# 7.2.2 Parametrierbeispiel

"Nullpunktlage der LCD-Anzeige von rechtsdrehenden Anschlag (CLOCKW) auf linksdrehenden Anschlag (CTCLOCKW) ändern"

Ausgangssituation: der Stellungsregler arbeitet in der Arbeitsebene im Busbetrieb.


- 1. In die Konfigurationsebene wechseln:

  - · zusätzlich kurz ENTER drücken
  - warten, bis der Countdown von 3 auf 0 abgelaufen ist
  - • und 
     • loslassen,



wird angezeigt

- 2. Zur Parametergruppe 3.\_ wechseln:
  - MODE und ENTER gleichzeitig drücken und halten
  - zusätzlich zweimal kurz ♠ drücken,



wird angezeigt

· MODE und ENTER loslassen,



wird angezeigt

- 3. Parameter 3.2 anwählen:
  - MODE drücken und halten
  - zusätzlich zweimal kurz ♠ drücken,




wird angezeigt

- MODE loslassen
- 4. Parametereinstellung ändern:
  - kurz ★ drücken um CTCLOCKW anzuwählen



- 5. Zum Parameter 3.3 (zurück zur Arbeitsebene) wechseln und die neuen Einstellungen speichern:
  - MODE drücken und halten
  - zusätzlich zweimal kurz ♠ drücken,



wird angezeigt

- MODE loslassen
- kurz **↑** drücken um **NV\_SAVE** anzuwählen
- ENTER drücken und bis zum Ablauf des Countdowns von 3 auf 0 halten

Die neue Parametereinstellung wird gespeichert und der Stellungsregler kehrt automatisch in die Arbeitsebene zurück. Er arbeitet in der Betriebsart weiter, die vor dem Aufrufen der Konfigurationsebene aktiv war.

# 8 Wartung



### Wichtig

Bei Manipulation durch den Anwender von nicht Ex geschützten Geräten erlischt sofort die Garantie des Gerätes!

Zur Absicherung der störungsfreien Funktion ist ein Betrieb mit öl-, wasser und staubfreier Instrumentenluft unerlässlich.

Der Stellungsregler TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120 selbst ist wartungsfrei.

Es wird empfohlen, in regelmäßigen Abständen den eingebauten Luftfilter auf seinen Verschmutzungsgrad zu überprüfen.



# **Wichtig**

Spätestens alle 2 Jahre ist eine Funktionsüberprüfung des Emergency-Shutdown-Moduls (Option) durchzuführen.



# 8.1 Funktionsprüfung des Emergency-Shutdown-Moduls



# Wichtig

Wird das optionale Emergency-Shutdown-Modul eingesetzt, muss spätestens alle 2 Jahre eine Funktionsprüfung durchgeführt werden!

# Vorgehensweise:




Abb. 21: Schiebeschalter des Emergency-Shutdown-Moduls

- 1. Gehäusedeckel öffnen
- 2. Schiebeschalter (1) aus der Mittelstellung "On" in die obere und untere Schalterstellung ("Off1" bzw. "Off2") bringen und prüfen, ob der Antrieb dabei entlüftet
- 3. Schiebeschalter nach der Funktionsprüfung wieder zurücksetzen in die Mittelstellung ("On")
- 4. Gehäusedeckel montieren



# 9 Technische Daten

# 9.1 TZIDC

### 9.1.1 Eingang

#### Stellsignal (Zweileitertechnik)

Nennbereich  $4 \dots 20 \text{ mA}$ Teilbereich  $20 \dots 100 \%$ 

vom Nennbereich parametrierbar

 $\begin{aligned} &\text{Max.} & &\text{50 mA} \\ &\text{Min.} & &\text{3,6 mA} \\ &\text{Start ab} & &\text{3,8 mA} \\ &\text{Bürdenspannung bei 20 mA} & &\text{9,7 V} \\ &\text{Impedanz bei 20 mA} & &\text{485 } Ω \end{aligned}$ 

Binäreingang

Steuerspannung 0 ... 5 V DC

Schaltzustand logisch "0"

11 ... 30 V DC

Schaltzustand logisch "1"

Strom max. 4 mA

# 9.1.2 Ausgang

# **Druckluft-Ausgang**

Stellbereich 0 ... 6 bar (0 ... 90 psi)

Luftleistung  $5.0 \text{ kg/h} = 3.9 \text{ Nm}^3/\text{h} = 2.3 \text{ sfcm}$ 

bei 1,4 bar (20 psi) Zuluftdruck 13 kg/h = 10 Nm³/h = 6,0 sfcm bei 6 bar (90 psi) Zuluftdruck

Ausgangsfunktion für einfach wirkende oder

doppeltwirkende Stellantriebe Antrieb entlüftet / blockiert bei Energieausfall

(elektrisch)

Dichtschließbereiche Endlage 0 % = 0 ... 45 % Endlage 100 % = 55 ... 100 %

#### Binärausgang (Steuerstromkreis nach DIN 19234 / NAMUR)

Versorgungsspannung 5 ... 11 V DC

Strom > 0,35 mA ... < 1,2 mA Schaltzustand logisch "0"
Strom > 2,1 mA Schaltzustand logisch "1"

Wirkrichtung normal

(parametrierbar) logisch "0" oder logisch "1"

#### 9.1.3 Stellweg

#### Drehwinkel

Nutzungsbereich 25 ... 120°

(Schwenkantriebe, optional 270°) 25 ... 60° (Linearantriebe)

Stellwegbegrenzung min.- und max.- Begrenzung, frei einstellbar innerhalb

0 ... 100 % Stellweg (min. Bereich > 20 %)

Stellzeitverlängerung Einstellbereich

0 ... 200 s, separat für jede

Stellrichtung Einstellbereich

Stellzeitüberwachung Einstellbereich 0 ... 200 s (Überwachung für

die Ausregelung der Regelabweichung bis zum Erreichen des Totbandes)

# 9.1.4 Luftversorgung

Instrumentenluft öl-, wasser- und staubfrei nach

DIN / ISO 8573-1. Verunreinigung und Ölgehalt entsprechend Klasse 3 (Reinheit: max. Teilchengröße = 5 µm, max. Teilchendichte = 5 mg / m³; Ölgehalt: max. Konzentration =

1 mg / m³; Drucktaupunkt: 10 K unterhalb

der Betriebstemperatur)

Versorgungsdruck

der Betriebstemperatur)

1,4 ... 6 bar (20 ... 90 psi)

•

#### Wichtig

Maximalen Stelldruck des Antriebes beachten!

**Eigenverbrauch** < 0,03 kg/h / 0,015 scfm

(unabhängig vom Versorgungsdruck)



# 9.1.5 Übertragungsdaten und Einflussgrößen

**Ausgang Y1** 

Steigend steigendes Stellsignal 0 ... 100 %

steigender Druck am Ausgang

Fallend steigendes Stellsignal 0 ... 100 %

fallender Druck am Ausgang

Wirksinn (Stellsignal)

Steigend Signal 4 ... 20 mA = Stellposition 0 ... 100 % Fallend Signal 20 ... 4 mA = Stellposition 0 ... 100 %

Kennlinie (Stellweg = f {Stellsignal})

Linear, gleichprozentig 1:25 oder 1:50 oder 25:1 oder 50:1 und frei

bestimmbar mit 20 Stützpunkten

Kennlinienabweichung < 0,5 %

Toleranzband 0,3 ... 10 %, einstellbar Totzone 0,1 ... 10 %, einstellbar Auflösung (A/D-Wandlung) > 16000 Schritte

Abtastrate 20 ms

Umgebungstemperatureinfluss ≤ 0,5 % je 10 K

Einfluss mechanischer ≤ 1 % bis 10 g und 80 Hz

Schwingungen

Seismische Beanspruchung

Anforderung nach DIN / IEC 68-3-3 Prüfklasse III für schwere und

schwerste Erdbeben werden erfüllt

Einfluss der Montagelage

Nicht messbar

Richtlinienerfüllung

- EMV-Richtlinie 89/336/EWG vom Mai 1989

- EG-Richtlinie für CE-Konformitätskennzeichnung

Kommunikation

- HART-Protokoll 5.9

- Lokaler Anschluss für LKS-Adapter (nicht im Ex-Bereich)

HART-Kommunikation über 20 mA-Signalleitung mit FSK-Modem (Option)

# 9.1.6 Klimatische Beanspruchung

Umgebungstemperatur

Für Betrieb, Lagerung und Transport -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Bei Verwendung, von

Schlitzinitiatoren SJ2-S1N (NO) -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Relative Feuchte

Im Betrieb mit geschlossenem 95 % (im Jahresmittel), Gehäuse und Druckluftversorgung Betauung zulässig

Bei Transport und Lagerung 75 % (im Jahresmittel),

keine Betauung

#### 9.1.7 Gehäuse

#### Werkstoff / Schutzart

Aluminium, Schutzart IP 65 (optional IP 66) / NEMA 4X

#### Oberfläche / Farbe

Elektrostatische Tauchlackierung mit Epoxidharz, eingebrannt. Gehäuse schwarz matt lackiert, RAL 9005, Gehäusedeckel Pantone 420.

#### Elektrische Anschlüsse

Schraubklemmen: Max. 1,0 mm<sup>2</sup> (AWG 17) für Optionen

Max. 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 14) für Busanschluss

Wichtig

Mechanische Belastung der Klemmen vermeiden!

Kabeleinführung: 2 Gewindebohrungen 1/2-14 NPT oder

M20 x 1,5 (1 x mit Kabelverschraubung und

1 x mit Blindstopfen)

Pneumatische Anschlüsse

Gewindelöcher G 1/4 oder 1/4-18 NPT

Gewicht

1,7 kg (3,75 lb)

Montagelage

beliebig

# 9.1.8 Sicherheitsintegritätslevel

#### Wichtig

Ĭ

Gilt nur für Ausführungen mit einfach wirkender und entlüftender Pneumatik.

Der Stellungsregler TZIDC / TZIDC-200 und das Emergency-Shutdown-Modul für den Stellungsregler erfüllen die Anforderungen an:

funktionale Sicherheit nach IEC 61508

- Explosionsschutz (in Abhängigkeit von der Ausführung)

- elektromagnetische Verträglichkeit nach EN 61000

Beim Wegfall des Eingangssignals entlüftet das Pneumatikmodul im Stellungsregler den Antrieb und die darin eingebaute Feder fährt die Armatur in eine vorbestimmte Endlage (AUF oder ZU).

Für den Sicherheitsintegritätslevel (SIL) spezifische sicherheitsrelevante Daten:

Produkt	SFF	PFDav	λ <sub>dd</sub> + λ	λ <sub>du</sub>
			s	
TZIDC / TZIDC-200 als Shutdown-Modul	94 %	1,76 * 10 <sup>-4</sup>	718 FIT	40 FIT
TZIDC / TZIDC-200 mit Versorgungsstrom 0 mA	94 %	1,76 * 10-4	651 FIT	40 FIT

Für weitere Informationen siehe Management Summary in den SIL-Sicherheitshinweisen 37/18-79XA.



#### 9.1.9 Optionen

#### Modul für analoge Rückmeldung<sup>1)</sup>

Signalbereich 4 ... 20 mA

(Teilbereiche parametrierbar)

Versorgung, 2-Leitertechnik 24 V DC (10 ... 30 V DC)

48 V DC (20 ... 48 V DC, kein Ex-Schutz)

Kennlinie (parametrierbar) steigend oder fallend

Kennlinienabweichung < 1 %

# i

#### Wichtig

Ohne Signal vom Stellungsregler (z. B. "keine Energie" oder "Initialisierung") setzt das Modul den Ausgang > 20 mA (Alarmpegel).

#### Modul für digitale Rückmeldung<sup>1)</sup>

Zwei Schalter für binäre Rückmeldung der Position (Stellposition einstellbar innerhalb von 0 ... 100 %, nicht überlappend)

Stromkreise nach DIN 19234 / NAMUR

Versorgungsspannung 5 ... 11 V DC

Signalstrom < 1,2 mA Schaltzustand logisch "0"
Signalstrom > 2,1 mA Schaltzustand logisch "1"

Wirkrichtung normal logisch "0" oder logisch "1"

(parametrierbar)

#### Modul für die Emergency-Shutdown-Funktion2)

Versorgungsspannung 24 V DC (20 ... 30 V DC)

(galvanisch getrennt vom

Eingangssignal)

Sicherheitsstellung aktiv bei Spannung < 5 V

SIL siehe Absatz "Sicherheitsintegritätslevel"

Das Emergency-Shutdown-Modul wird separat mit 24 V DC angesteuert und schaltet dadurch das Signal vom Mikroprozessor zum I/P-Modul durch.

Bei Unterbrechung des 24 V DC-Signals führt das Pneumatik-Modul seine mechanisch vorgegebene Sicherheitsfunktion aus.

Der Ausgang 1 des Stellungsreglers wird entlüftet und die Armatur fährt in die Sicherheitsstellung. Bei der Ausführung "doppeltwirkend" wird der Ausgang 2 zusätzlich belüftet.



### Wichtig

Der Einsatz des Emergency-Shutdown-Moduls ist nur bei der Pneumatik mit der Sicherheitsstellung "entlüftend" möglich.

Das Emergency-Shutdown-Modul arbeitet unabhängig von den Funktionen der Hauptplatine, so dass im Leitsystem immer alle Informationen vom Stellglied zur Verfügung stehen.

- Das Modul für analoge und das Modul für digitale Rückmeldung haben separate Steckplätze, so dass beide zusammen gesteckt werden können.
- Das Modul für die Emergency-Shutdown-Funktion lässt sich aus Platzgründen nur dann installieren, wenn kein Modul für digitale Rückmeldung in dem Gerät vorhanden ist.

#### Digitale Rückmeldung mit Schlitzinitiatoren

Zwei Schlitzinitiatoren für unabhängige Signalisierung der Stellposition, Schaltpunkte sind einstellbar zwischen 0 ... 100 %

Stromkreise nach DIN 19234 / NAMUR

Versorgungsspannung 5 ... 11 V DC

Signalstrom < 1,2 mA Schaltzustand logisch "0"
Signalstrom > 2,1 mA Schaltzustand logisch "1"

#### Wirkrichtung (Logischer Schaltzustand)

	bei Stellposition			
Schlitzinitiator	< Lim. 1	> Lim. 1	< Lim. 2	> Lim. 2
SJ2-SN (NC)	0	1	1	0
SJ2-S1N (NO)	1	0	0	1

#### Wichtig

Bei Verwendung des Schlitzinitiators SJ2\_S1N (NO) darf der Stellungsregler TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120 nur im

Umgebungstemperaturbereich

-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) eingesetzt werden.

#### Digitale Rückmeldung mit 24 V-Mikroschaltern

Zwei Mikroschalter für unabhängige Signalisierung der Stellposition.

Schaltpunkte sind einstellbar zwischen 0 ... 100 %.

Spannung max. 24 V AC/DC

Strombelastbarkeit max. 2 A

Kontaktoberfläche 10 µm Gold (AU)

#### Mechanische Stellungsanzeige

Zeigerscheibe im Gehäusedeckel mit der Geräteachse verbunden.



#### Wichtig

Die Optionen sind auch zum Nachrüsten beim Service erhältlich



# 9.1.10 Zubehör

#### **Anbaumaterial**

- Anbausatz für Linearantriebe nach DIN / IEC 534 / NAMUR
- Anbausatz für Schwenkantriebe nach VDI / VDE 3845
- Anbausatz für integrierten Anbau
- Anbausatz für antriebsspezifischen Anbau auf Anfrage

#### Manometerblock

- mit Druckmessgeräten für Zuluft und Stelldruck.
- Druckmessgeräte mit Gehäuse ø 28 mm (1,10 inch)
- Anschlussblock aus Aluminium in schwarz
- Montagematerial schwarz für Anbau an TZIDC

Ganzmetallausführung aus Messing, schwarz lackiert; mit Filtereinsatz in Bronze (40 µm) und Kondensatablass

Max. Vordruck 16 bar (232 psi), Ausgang einstellbar auf 1,4 ... 6 bar (20,31 ... 90 psi).

Wichtia

Der Filterregler lässt sich nur zusammen mit dem Manometerblock (Zubehör) montieren.

PC-Adapter für die Kommunikation

LKS-Adapter für Steckanschluss am TZIDC FSK-Modem für HART-Kommunikation

Bedienprogramm zur Bedienung und Parametrierung über PC DSV401 (SMART VISION) mit DTM für TZIDC auf CD-ROM

TZIDC-110 9.2

9.2.1 Kommunikation

**Profile** Profibus PA Profil für Prozessgeräte

elektro-pneumatische Antriebe V3.0

1 AO Function Block **Block-Typen** 

1 Transducer Block

1 Physical Block

**Physical Layer** in Übereinstimmung mit IEC 61158-2

10,5 mA

Übertragungsrate 31.25 Kbit/s

Versorgungsspannung Speisung aus dem PA-Bus

9,0 ... 32,0 V DC

Max. zulässige Spannung 35 V DC Stromaufnahme

Strom im Fehlerfall 15 mA (10,5 mA + 4,5 mA)

9.2.2 Gerätebezeichnung

Gerätebezeichnung TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120

PNO Ident-Nr. 0x0639 Geräte-ID 0X3200028xyz zwischen 0 und 126, Busadresse Standardadresse ist 126 9.2.3 **Ausgang** 

Stellbereich 0 ... 6 bar (0 ... 90 psi)

bei 1,4 bar (20 psi) Zuluftdruck Luftleistung

> $5.0 \text{ kg/h} = 3.9 \text{ Nm}^3/\text{h} = 2.3 \text{ scfm}$ bei 6 bar (90 psi) Zuluftdruck

 $13 \text{ kg/h} = 10 \text{ Nm}^3/\text{h} = 6.0 \text{ scfm}$ 

Ausgangsfunktion für einfachwirkende oder

doppeltwirkende Stellantriebe, Antrieb entlüftet / blockiert bei Energieausfall

(elektrisch)

Dichtschließbereiche Endlage 0 % = 0 ... 45 %

Endlage 100 % = 55 ... 100 %

9.2.4 **Stellweg** 

**Drehwinkel** 

Nutzungsbereich

25 ... 120° Schwenkantriebe, optional 270°

25 ... 60° Linearantriebe

Stellzeitverlängerung

Einstellbereich 0 ... 200 Sekunden, separat für jede

Stellrichtung

9.2.5 Luftversorgung

Instrumentenluft öl-, wasser- und staubfrei nach

DIN / ISO 8573-1. Verunreinigung und Ölgehalt entsprechend Klasse 3 (Reinheit: max. Teilchengröße = 5 µm, max. Teilchendichte = 5 mg / m<sup>3</sup>; Ölgehalt: max. Konzentration =

1 mg / m<sup>3</sup>; Drucktaupunkt: 10 K unterhalb

der Betriebstemperatur)

Versorgungsdruck 1,4 ... 6 bar (20 ... 90 psi)

Wichtia

Maximalen Stelldruck des Antriebes beachten!

Eigenverbrauch < 0.03 kg/h / 0.015 scfm

(unabhängig vom Versorgungsdruck)



# 9.2.6 Übertragungsdaten und Einflussgrößen

#### **Ausgang Y1**

Steigend: steigendes Stellsignal 0 ... 100 %

steigender Druck am Ausgang Y1

Fallend: steigendes Stellsignal 0 ... 100 %

fallender Druck am Ausgang Y1

Kennlinienabweichung  $\leq 0.5 \%$ 

Toleranzband  $0,3 \dots 10 \%$ , einstellbar Totzone  $0,1 \dots 10 \%$ , einstellbar

Auflösung (A/D-Wandlung) > 16000 Schritte

Abtastrate 20 ms

Umgebungstemperatureinfluss ≤ 0,5 % je 10 K

Einfluss mechanischer ≤ ± 1 % bis 10 g und 80 Hz

Schwingungen

#### Seismische Beanspruchung

Anforderung nach DIN / IEC 68-3-3 Prüfklasse III für schwere und schwerste Erdbeben werden erfüllt

#### Einfluss der Montagelage

Nicht messbar

#### Richtlinienerfüllung

- EMV-Richtlinie 89/336/EWG
- EG-Richtlinie für CE-Konformitätskennzeichnung

### 9.2.7 Klimatische Beanspruchung

#### Umgebungstemperatur

Für Betrieb, Lagerung und Transport -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Bei Verwendung, von

Schlitzinitiatoren SJ2-S1N (NO) -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

**Relative Feuchte** 

Im Betrieb mit geschlossenem 95 % (im Jahresmittel), Gehäuse und Druckluftversorgung Betauung zulässig

Bei Transport und Lagerung 75 % (im Jahresmittel),

keine Betauung

#### 9.2.8 Gehäuse

#### Werkstoff / Schutzart

Aluminium, Schutzart IP 65 (optional IP 66) / NEMA 4X

#### Oberfläche / Farbe

Elektrostatische Tauchlackierung mit Epoxidharz, eingebrannt. Gehäuse schwarz matt lackiert, RAL 9005, Gehäusedeckel Pantone 420.

#### Elektrische Anschlüsse

Schraubklemmen: Max. 1,0 mm<sup>2</sup> (AWG 17) für Optionen

Max. 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 14) für Busanschluss

# Wichtig

Mechanische Belastung der Klemmen vermeiden!

Kabeleinführung: 2 Gewindebohrungen 1/2-14 NPT oder

M20 x 1,5 (1 x mit Kabelverschraubung und

1 x mit Blindstopfen)

#### Pneumatische Anschlüsse

Gewindelöcher G 1/4 oder 1/4-18 NPT

#### Gewicht

1,7 kg (3,75 lb)

#### Montagelage

beliebig

# 9.2.9 Optionen

### Modul für die Emergency-Shutdown-Funktion

Versorgungsspannung 24 V DC (20 ... 30 V DC)

galvanisch getrennt vom Eingangssignal

Sicherheitsstellung aktiv Spannung < 5 V, siehe Zertifikate

bei Explosionsschutz (Betriebsanleitung)

Das Emergency-Shutdown-Modul wird separat mit 24 V DC angesteuert und schaltet dadurch das Signal vom Mikroprozessor zum I/P-Modul durch.

Bei Unterbrechung des 24 V DC-Signals führt das Pneumatik-Modul seine mechanisch vorgegebene Sicherheitsfunktion aus.

Der Ausgang Y1 des Stellungsreglers wird entlüftet und die Armatur fährt in die Sicherheitsstellung. Bei der Ausführung "doppeltwirkend" wird der Ausgang Y2 zusätzlich belüftet.

#### Wichti



Der Einsatz des Emergency-Shutdown-Moduls ist nur bei der Pneumatik mit der Sicherheitsstellung "entlüftend" möglich.

Das Emergency-Shutdown-Modul arbeitet unabhängig von den Funktionen der Hauptplatine, so dass im Leitsystem immer alle Informationen vom Stellglied zur Verfügung stehen.

# Digitale Rückmeldung mit Schlitzinitiatoren 1)

Zwei Schlitzinitiatoren für unabhängige Signalisierung der Stellposition; Schaltpunkte einstellbar zwischen 0  $\dots$  100 %.

Stromkreise nach DIN 19234 / NAMUR

Versorgungsspannung 5 ... 11 V DC

Signalstrom < 1 mA Schaltzustand logisch "0"
Signalstrom > 2 mA Schaltzustand logisch "1"

Wirkrichtung (Logischer Schaltzustand)

Trick fortung (Logiconor Conditional)				
	bei Stellposition			
Schlitzinitiator	< Lim. 1	> Lim. 1	< Lim. 2	> Lim. 2
SJ2-SN (NC)	0	1	1	0
SJ2-S1N (NO)	1	0	0	1

# **Technische Daten**





#### Wichtig

Bei Verwendung von SJ2\_S1N (NO) darf der Stellungsregler TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120 nur im Umgebungstemperaturbereich -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) eingesetzt werden.

#### Digitale Rückmeldung mit 24 V Mikroschaltern 1)

Zwei Mikroschalter für unabhängige Signalisierung der Stellposition; Schaltpunkte einstellbar zwischen 0 ... 100 %.

Spannung max. 24 V AC / DC

Strombelastbarkeit max. 2 A

Kontaktoberfläche 10 µm Gold (AU)

#### Mechanische Stellungsanzeige

Zeigerscheibe im Gehäusedeckel, mit der Geräteachse verbunden.



#### Vichtia

Die Optionen sind auch zum Nachrüsten beim Service erhältlich.

Die Schlitzinitiatoren bzw. 24 V-Mikroschalter zur digitalen Rückmeldung werden direkt über die Achse des Stellungsreglers betätigt und können nur zusammen mit der ebenfalls optional erhältlichen mechanischen Stellungsanzeige eingesetzt werden.

#### 9.2.10 Zubehör

#### Anbaumaterial

- Anbausatz für Linearantriebe nach DIN / IEC 534 / NAMUR
- Anbausatz für Schwenkantriebe nach VDI / VDE 3845
- Anbausatz für integrierten Anbau
- Anbausatz für antriebsspezifischen Anbau auf Anfrage

#### Manometerblock

- Mit Druckmessgeräten für Zuluft und Stelldruck.
- Druckmessgeräte mit Gehäuse ø 28 mm (1,1 inch), mit Anschlussblock aus Aluminium in schwarz
- Montagematerial für Anbau an TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120

#### Filterregler

Ganzmetallausführung aus Messing, schwarz lackiert; Filtereinsatz in Bronze (40  $\mu m)$  und Kondensatablass.

max. Vordruck 16 bar (232,06 psi), Ausgang einstellbar auf 1,4 ... 6 bar (20 ... 90 psi)

### PC-Software für Konfiguration und Betrieb

DSV401 (SMART VISION) mit DTM für TZIDC-110 auf CD-ROM

#### 9.3 TZIDC-120

#### 9.3.1 Kommunikation

**Spezifikation** Foundation<sup>TM</sup> Fieldbus, Rev. 1.4

Physical Layer gemäß IEC 61158-2

Übertragungsrate 31,25 Kbit/s

Block-Typen 1 AO Function Block

1 Transducer Block
1 Resource Block

Max. Ausführungsdauer Versorgungsspannung

AO-Block: 50 Millisekunden Speisung aus dem Feldbus.

9,0 ... 32,0 V DC

Max. zulässige Spannung 35 V DC Stromaufnahme 11.5 mA

Strom im Fehlerfall Bescheinigung Geräteadresse 15 mA (11,5 mA + 3,5 mA) FF Conformance Test ITK4 Zwischen 10 und 247, Standardadresse 23

# 9.3.2 Gerätebezeichnung

Gerätebezeichnung ABB TZID-C120-TAG

Geräte-ID 0003200028-TZID-C120XXXXXXXXX

# 9.3.3 Ausgang

**Stellbereich** 0 ...6 bar (0 ... 90 psi)

Luftleistung

bei 1,4 bar (20 psi) Zuluftdruck 5,0 kg/h = 3,9 Nm $^3$ /h=2,3 scfm bei 6 bar (90 psi) Zuluftdruck 13 kg/h = 10 Nm $^3$ /h = 6,0 scfm Ausgangsfunktion Für einfach wirkende oder

doppeltwirkende Stellantriebe Antrieb entlüftet / blockiert bei Energieausfall (elektrisch) Endlage 0 % = 0 ... 45 %

 Dichtschließbereiche
 Endlage 0 %
 = 0 ... 45 %

 Endlage 100 %
 = 55 ... 100 %

# 9.3.4 Stellweg

Drehwinkel

Nutzungsbereich

25 ... 120° Schwenkantriebe, optional 270°

25 ... 60° Linearantriebe

Stellzeitverlängerung

Einstellbereich 0 ... 200 Sekunden, separat für jede

Stellrichtung



### 9.3.5 Luftversorgung

Instrumentenluft öl-, wasser- und staubfrei nach

DIN / ISO 8573-1. Verunreinigung und Ölgehalt entsprechend Klasse 3 (Reinheit: max. Teilchengröße =  $5 \mu m$ , max. Teilchendichte =  $5 mg / m^3$ ; Ölgehalt: max. Konzentration =

1 mg / m<sup>3</sup>; Drucktaupunkt: 10 K unterhalb der Betriebstemperatur)

Versorgungsdruck 1,4 ... 6 bar (20 ... 90 psi)

i

#### Wichtig

Maximalen Stelldruck des Antriebes beachten!

**Eigenverbrauch** < 0,03 kg/h / 0,015 scfm

(unabhängig vom Versorgungsdruck)

# 9.3.6 Übertragungsdaten und Einflussgrößen

Wirkrichtung (Ausgangssignal bzw. Druck im Stellantrieb)

Steigend steigendes Stellsignal 0 ... 100 % steigender Druck y1 im Stellantrieb Fallend steigendes Stellsignal 0 ... 100 % fallender Druck y1 im Stellantrieb

Kennlinienabweichung ≤ 0,5 %

Auflösung (A/D-Wandlung) > 16000 Schritte

Abtastrate 20 ms

Umgebungstemperatureinfluss < 0,5 % je 10 K

Einfluss mechanischer  $\leq \pm 1 \%$  bis 10 g und 80 Hz

Schwingungen

#### Seismische Beanspruchung

Anforderung nach DIN / IEC  $\bar{6}8$ -3-3 Prüfklasse III für schwere und schwerste Erdbeben werden erfüllt

#### Einfluss der Montagelage

Nicht messbar

#### Richtlinienerfüllung

- EMV-Richtlinie 89/336/EWG vom Mai 1989
- EG-Richtlinie für CE-Konformitätskennzeichnung

# 9.3.7 Klimatische Beanspruchung

Umgebungstemperatur

Für Betrieb, Lagerung und Transport -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Bei Verwendung, von

Schlitzinitiatoren SJ2-S1N (NO) -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

**Relative Feuchte** 

Im Betrieb mit geschlossenem Gehäuse und Druckluftversorgung

Bei Transport und Lagerung 75 % (im Jahresmittel),

keine Betauung

Betauung zulässig

95 % (im Jahresmittel),

#### 9.3.8 Gehäuse

#### Werkstoff / Schutzart

Aluminium, Schutzart IP 65 (optional IP 66) / NEMA 4X

#### Oberfläche / Farbe

Elektrostatische Tauchlackierung mit Epoxidharz, eingebrannt. Gehäuse schwarz matt lackiert, RAL 9005, Gehäusedeckel Pantone 420.

#### Elektrische Anschlüsse

Schraubklemmen: Max. 1,0 mm<sup>2</sup> (AWG 17) für Optionen

Max. 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 14) für Busanschluss

i

#### Wichtig

Mechanische Belastung der Klemmen vermeiden!

Kabeleinführung: 2 Gewindebohrungen 1/2-14 NPT oder

M20 x 1,5 (1 x mit Kabelverschraubung und

1 x mit Blindstopfen)

#### Pneumatische Anschlüsse

Gewindelöcher G 1/4 oder 1/4-18 NPT

#### Gewicht

1,7 kg (3,75 lb)

# Montagelage

beliebig



#### 9.3.9 Optionen

#### Modul für die Emergency-Shutdown-Funktion

Versorgungsspannung 24 V DC (20 ... 30 V DC)

(galvanisch getrennt vom

Eingangssignal)

Sicherheitsstellung aktiv bei Spannung < 5 V Explosionsschutz siehe Zertifikate

(Betriebsanleitung)

Das Emergency-Shutdown-Modul wird separat mit 24 V DC angesteuert und schaltet dadurch das Signal vom Mikroprozessor zum I/P-Modul durch.

Bei Unterbrechung des 24 V DC-Signals führt das Pneumatik-Modul seine mechanisch vorgegebene Sicherheitsfunktion aus:

Der Ausgang Y1 des Stellungsreglers wird entlüftet und die Armatur fährt in die Sicherheitsstellung. Bei der Ausführung "doppeltwirkend" wird der Ausgang Y2 zusätzlich belüftet.



#### Wichtia

Der Einsatz des Emergency-Shutdown-Moduls ist nur bei der Pneumatik mit der Sicherheitsstellung "entlüftend" möglich.

Das Emergency-Shutdown-Modul arbeitet unabhängig von den Funktionen der Hauptplatine, so dass im Leitsystem immer alle Informationen vom Stellglied zur Verfügung stehen.

# Mechanische Stellungsanzeige

- Zeigerscheibe
- Deckel mit transparenter Kuppel
- Symbolaufkleber
- Achsverlängerung

#### Digitale Rückmeldung mit Schlitzinitiatoren

Zwei Schlitzinitiatoren für unabhängige Signalisierung der Stellposition. Schaltpunkte einstellbar zwischen 0  $\dots$  100 %

Stromkreise nach DIN 19234 / NAMUR

Versorgungsspannung 5 ... 11 V DC

Signalstrom < 1,0 mA Schaltzustand logisch "0" Signalstrom > 2,0 mA Schaltzustand logisch "1" (von der Software und der Elektronik des Stellungsreglers unabhängige Funktion)

Wirkrichtung (logischer Schaltzustand)

	bei Stellposition			
Schlitzinitiator	< Lim. 1	> Lim. 1	< Lim. 2	> Lim. 2
SJ2-SN (NC)	0	1	1	0
SJ2-S1N (NO)	1	0	0	1

#### Digitale Rückmeldung mit 24 V Mikroschaltern\*

Zwei Mikroschalter für unabhängige Signalisierung der Stellposition.

Schaltpunkte einstellbar zwischen 0 ... 100 %.

Spannung max. 24 V AC / DC

Strombelastbarkeit max. 2 A

Kontaktoberfläche 10 μm Gold (AU)

# Mechanische Stellungsanzeige

Zeigerscheibe im Gehäusedeckel, mit der Geräteachse verbunden.

\* Die "digitale Rückmeldung" wird direkt von der Drehachse des Stellwertabgriffs betätigt und kann nur zusammen mit der "mechanischen Stellungsanzeige" eingesetzt werden.

# i

#### Wichtig

Die Optionen sind auch zum Nachrüsten beim Service

#### 9.3.10 Zubehör

#### **Anbaumaterial**

- Anbausatz für Linearantriebe nach DIN / IEC 534 / NAMUR
- Anbausatz für Schwenkantriebe nach VDI / VDE 3845
- Anbausatz für integrierten Anbau
- Anbausatz für antriebsspezifischen Anbau auf Anfrage

#### Manometerblock

- Druckmessgeräten für Zuluft und Stelldruck
- Druckmessgeräte mit Gehäuse ø 28 mm
- Anschlussblock aus Aluminium in schwarz
- Montagematerial für Anbau an TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120

#### Filterregler

Ganzmetallausführung aus Messing, schwarz lackiert; Filtereinsatz in Bronze (40  $\mu$ m) und Kondensatablass.

max. Vordruck 16 bar (232 psi), Ausgang einstellbar auf 1,4  $\dots$  6 bar (20,31  $\dots$  90 psi)



# 10 Ex-relevante technische Daten



# Wichtig

Die hier angegebenen Werte sind den Zertifikaten entnommen. Ausschlaggebend sind die technischen Daten und Ergänzungen gemäß der Ex-Zulassungen!

**10.1 TZIDC** 

10.1.1 ATEX

**ATEX** II 2G Ex ia IIC T6

II 2G Ex ib IIC T6

II 2G Ex iaD 21 T51 °C

Baumusterprüfbescheinigung: TÜV 04 ATEX 2702 X

Eigensicheres Betriebsmittel

Gerätegruppe: II 2G (EEx ia IIC) II 2G (Eex ib IIC)

Normen: EN 60079-0:2006

EN 60079-11:2007 EN 61241-0:2006 EN 61241-11:2006

Temperaturklasse	Umgebungstemperaturbereich (II 2 G)
T4	-40 85 °C
T5	-40 50 °C
T6 <sup>1)</sup>	-40 40 °C

<sup>1)</sup> Bei Einsatz des Steckmoduls "Digitale Rückmeldung" in der Temperaturklasse T6, beträgt der höchstzulässige Umgebungstemperaturbereich -40 ... 35 °C.

Gehäuseoberflächentemperatur	Umgebungstemperaturbereich (II 2 D)
T81 °C	-40 70 °C
T61 °C	-40 50 °C
T51 °C	-40 40 °C



#### **Elektrische Daten**

Elektrische Daten	
	In Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIC / Ex ia IIC bzw.
	Ex iaD nur zum Anschluss an einen bescheinigten
	eigensicheren Stromkreis
Signalstromkreis	Höchstwerte:
(Klemme +11 / -12)	U <sub>i</sub> = 30 V
,	I <sub>i</sub> = 320 mA
	P <sub>i</sub> = 1,1 W
	C <sub>i</sub> = 6,6 nF
	L <sub>i</sub> vernachlässigbar klein
Schalteingang	Höchstwerte:
(Klemme +81 / -82)	U <sub>i</sub> = 30 V
(140111110 1017 02)	I <sub>i</sub> = 320 mA
	P <sub>i</sub> = 1,1 W
	C <sub>i</sub> = 4,2 nF
	L <sub>i</sub> vernachlässigbar klein
Schaltausgang	Höchstwerte:
(Klemme +83 / -84)	U <sub>i</sub> = 30 V
(ruemme 1007 04)	I <sub>i</sub> = 320 mA
	P <sub>i</sub> = 500 mW
	C <sub>i</sub> = 4,2 nF
	L <sub>i</sub> vernachlässigbar klein
Mechanische digitale	Höchstwerte siehe EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer
Rückmeldung	PTB 00 ATEX 2049 X
(Klemmen Limit1 +51 / -52	Schlitzinitiatoren Fa. Pepperl & Fuchs
bzw. Limit2 +41 / -42)	Contraction of the copper of the contraction of the
Steckmodul für digitale	Höchstwerte:
Rückmeldung	U <sub>i</sub> = 30 V
(Klemmen +51 / -52 bzw.	I <sub>i</sub> = 320 mA
+41 / -42)	P <sub>i</sub> = 500 mW
1417 42)	C <sub>i</sub> = 3,7 nF
	L <sub>i</sub> vernachlässigbar klein
Steckmodul für analoge	Höchstwerte:
Rückmeldung	U <sub>i</sub> = 30 V
(Klemme +31 / -32)	I <sub>i</sub> = 320 mA
(100111110 1017 02)	P <sub>i</sub> = 1,1 W
	C <sub>i</sub> = 6,6 nF
	L <sub>i</sub> vernachlässigbar klein
Steckmodul für Shutdown-	U <sub>i</sub> = 30 V
Schalteingang	I <sub>i</sub> = 320 mA
(Klemmen +51 / -52 bzw.	P <sub>i</sub> = 1,1 W
+85 / -86)	$C_i = 3.7 \text{ nF}$
. 55 / -55)	L <sub>i</sub> vernachlässigbar klein
Lokale	Nur zum Anschluss an ein Programmiergerät außerhalb des
Kommunikationsschnittstelle	explosionsgefährdeten Bereiches.
(LKS)	capiosionageiani deteri dereiones.
(LNO)	

# i

# Wichtig

- Die "Lokale Kommunikationsschnittstelle (LKS)" darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches mit Um ≤ 30 V DC betrieben werden.
- Das Betriebsmittel darf bei Einsatz als II 2 D Gerät nur in Bereichen eingesetzt werden, in dem der Grad der mechanischen Gefahr "niedrig" ist.



Es sind Kabel- und Leitungseinführungen zu verwenden, die die Anforderungen der EN 61241- 11 für Kategorie II 2 D sowie den Umgebungstemperaturbereich erfüllen.

Varianten, die gemäß gesonderter Bescheinigung auch der Zündschutzart "Druckfeste Kapselung" entsprechen, dürfen nach Verwendung in der Zündschutzart "Druckfeste Kapselung" nicht mehr eigensicher betrieben werden.

# 10.1.2 IECEx Issue No. 3

IECEX Ex ia IIC T6

Ex nA II T6

Ex nL IIC T6

Certificate No.: IECEx TUN 04.0015X

Issue No.: 3

Typ: Intrinsic safety "i", Type of protection "n"

Standards: IEC 60079-0:2000 IEC 60079-11:1999

IEC 60079-11:1999 IEC 60079-15:2001 IEC 60079-27:2005-04

Type and marking	TZIDC	TZIDC	
	Ex ia IIC resp. Ex ib IIC	Ex nA IIC resp. Ex nL IIC	
Temperature Class	Ambient temperature range		
T4	-40 85 °C	-40 85 °C	
T5	-40 50 °C	-40 65 °C	
T6	-40 40 °C	-40 50 °C	

# Electrical data for type TZIDC with marking Ex ia IIC resp. Ex ib IIC

	In type of protection "Intrinsic Safety" (Ex ia IIC resp. Ex ib IIC) only for the connection to a certified intrinsically safe circuit with the following maximum values:
Signal circuit	U <sub>i</sub> = 30 V
(Terminals +11 / -12)	I <sub>i</sub> = 320 mA
	P <sub>i</sub> = 1.1 W
	effective internal capacitance: C <sub>i</sub> = 6.6 nF
	The effective internal inductance is negligibly small.
Switch input	U <sub>i</sub> = 30 V
(Terminals +81 / -82)	I <sub>i</sub> = 320 mA
	P <sub>i</sub> = 1.1 W
	effective internal capacitance: C <sub>i</sub> = 4.2 nF
	The effective internal inductance is negligibly small.
Switch output	U <sub>i</sub> = 30 V
(Terminals +83 / -84)	I <sub>i</sub> = 320 mA
	P <sub>i</sub> = 500 mW
	effective internal capacitance: C <sub>i</sub> = 4.2 nF
	The effective internal inductance is negligibly small.
Local interface for	For the connection to a programmer outside of the explosiv
communication (LKS)	hazardous area only.



# Optionally the following modules are allowed to be used:

	In type of protection "Intrinsic Safety" (Ex ia IIC resp. Ex ib IIC) only for the connection to a certified intrinsically safe circuit with the following maximum values:
Plug-In module for digital	U <sub>i</sub> = 30 V
feedback	I <sub>i</sub> = 320 mA
(Terminals +51 / -52 resp.	$P_i = 500 \text{ mW}$
+41 / -42)	effective internal capacitance: C <sub>i</sub> = 3.7 nF
•	The effective internal inductance is negligibly small.
Plug-In module for analogue	U <sub>i</sub> = 30 V
feedback	I <sub>i</sub> = 320 mA
(Terminals +31 / -32)	P <sub>i</sub> = 1.1 W
	effective internal capacitance: C <sub>i</sub> = 6.6 nF
	The effective internal inductance is negligibly small.
Plug-In module for	U <sub>i</sub> = 30 V
shutdown-function	I <sub>i</sub> = 320 mA
(Terminals +51 / -52 resp.	P <sub>i</sub> = 1.1 W
+85 / -86)	effective internal capacitance: C <sub>i</sub> = 3.7 nF
·	The effective internal inductance is negligibly small.

# i

# **Notice**

• The intrinsically safe circuits themselves are safe galvanically separated up to a voltage of 60 V. The "Local interface for communication (LKS)" is connected with the signal cicuit.

Electrical data for type TZIDC with marking Ex nA IIC T6		
Signal circuit (Terminals +11 / -12)	U = 9.7 VDC; 4 20 mA, max. 21.5 mA	
Switch input (Terminals +81 / -82)	U = 12 24 VDC; 4 mA	
Switch output (Terminals +83 / -84)	U = 11 VDC	

Optionally the following modules are allowed to be used with type TZIDC		
Plug-In module for digital feedback (Terminals +51 / -52 resp. +41 / -42)	U = 5 11 VDC	
Plug-In module for analogue feedback (Terminals +31 / -32)	U = 10 30 VDC; 4 20 mA, max. 21.5 mA	

Additionally the following modules are allowed to be used with all types marked Ex nA IIC T6		
Plug-In module for shutdown-function (Terminals +51 / -52 resp. +85, -86)	U = 20 30 VDC	
Mechanical digital feedback (Terminals Limit1 +51 / -52 resp. Limit2 +41 / -42)	U = 5 11 VDC	



# 10.1.3 CSA International

Certificate: 1052414

Class 2258 02 PROCESS CONTROL EQUIPMENT –For

**Hazardous Locations** 

Class 2258 04 PROCESS CONTROL EQUIPMENT –

Intrinsically Safe, Entity – For Hazardous

Locations

Class I, Div 2, Groups A, B, C and D;

Class II, Div 2, Groups E, F, and G,

Class III, Enclosure Type 4X:

Model TZIDC, P/N V18345-x0x2x2xx0x Intelligent Positioner			
Input rated 30 V DC; max. 4 20 mA			
Max output pressure	90 psi		
Max. ambient	85 Deg C		

Class I, Div 1, Groups A, B, C and D;

Class II, Div 1, Groups E, F and G

Class III, Enclosure Type 4X:

Model TZIDC, P/N V18345-x parameters of:	0x2x2xx0x Intelligent Positioner intrinsically safe with entity	
Terminals 11 / 12	V max = 30 V	
	I max = 104 mA	
	$C_i = 6.6 \text{ nF}$	
	$L_i = 0 \text{ uH}$	
Terminals 81 / 82	V max = 30 V	
	I max = 110 mA	
	$C_i = 4.2 \text{ nF}$	
	$L_i = 0 \text{ uH}$	
Terminals 83 / 84	V max = 30 V	
	I max = 90 mA	
	$C_i = 4.2 \text{ nF}$	
	$L_i = 0 \text{ uH}$	
Terminals 31 / 32	V max = 30 V	
	I max = 110 mA	
	$C_i = 6.6 \text{ nF}$	
	$L_i = 0 \text{ uH}$	
Terminals 41 / 42 and	V max = 30 V	
51 / 52	$I \max = 96 \text{ mA}$	
	$C_i = 3.7 \text{ nF}$	
	L <sub>i</sub> = 0 uH	
Terminals Limit2 41 / 42 and		
Limit1 51 / 52	I max = 52 mA	
	$C_i = 20 \text{ nF}$	
	L <sub>i</sub> = 30 uH	



When installed per installation Drawing No 901064			
Temperature Code T4			
Max. Ambient	85 Deg C		

# i

# **Notice**

- The "x" in P/N denotes minor mechanical variations or optional features.
- Local communication interface LKS shall not be used in hazardous location.
- Each pair of conductors of each intrinsic safety circuit shall be shielded..



# 10.1.4 CSA Certification Record

Certificate: Class 2258 04 1649904 (LR 20312) PROCESS CONTROL EQUIPMENT – Intrinsically Safe, Entity – For Hazardous Locations

Class I, Div 1, Groups A, B, C and D; Class II, Div 1, Groups E, F, and G, Class III, Div 1, Enclosure Type 4X:

Model TZIDC, P/N V18345-x0x2x2xx0x Intelligent Positioner		
Input rated		30 V DC; max.4 20 mA
Output pressure		Max. 90 psi
Intrinsically safe with entity pa	rameters of:	
Terminals 11 / 12	V max = 30 V	
	I max = 104 mA	
	$C_i = 6.6 \text{ nF}$	
	$L_i = 0 uH$	
Terminals 81 / 82	V max = 30 V	
	I max = 110 mA	
	$C_i = 3.7 \text{ nF}$	
	$L_i = 0 uH$	
Terminals 83 / 84	V max = 30 V	
	I max = 96 mA	
	$C_i = 3.7 \text{ nF}$	
	$L_i = 0 uH$	
Terminals 31 / 32	V max = 30 V	
	I max = 110 mA	
	$C_i = 6.6 \text{ nF}$	
	$L_i = 0 uH$	
Terminals 41 / 42 and	V max = 30 V	
51 / 52	I max = 96 mA	
	$C_i = 3.7 \text{ nF}$	
	$L_i = 0 uH$	
Terminals Limit2 41 / 42 and	V max = 15.5 V	
Limit1 51 / 52	I max = $52 \text{ mA}$	
	$C_i = 20 \text{ nF}$	
	$L_i = 30 \text{ uH}$	

When installed per installation Drawing No 901064		
Temperature Code T4		
Max. Ambient	85 Deg C	




# **Notice**


- The "x" in P/N denotes minor mechanical variations or optional features.
- · Local communication interface LKS shall not be used in hazardous location.
- Each pair of conductors of each intrinsic safety circuit shall be shielded.




#### 10.1.5 FM Control Dokument


















# 10.2 TZIDC-110

# 10.2.1 EG-Baumusterprüfbescheinigung

Kennzeichnung: II 2 G EEx ia IIC T6
Baumusterprüfbescheinigung: TÜV 02 ATEX 1831 X
Typ: Eigensicheres Betriebsmittel

Normen: EN 50014:1997 EN 50020:1994

Temperaturklasse	Umgebungstemperaturbereich
T4	-40 85 °C
T5	-40 55 °C
T6	-40 40 °C

# **Elektrische Daten**

an a		In Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC bzw. EEx ib IIC nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis (z.B. FISCO-Speisegerät) mit Höchstwerten				
`+ / -)	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		entsprechend folgender Tabelle:			
	FISCO-Speise	egerät	FISCO-Speisegerät	Barriere oder		
	ia/ib für Gruppe IIB/IIC		ia/ib für Gruppe IIB/IIC	Speisegerät		
				ia/ib für Gruppe IIB/IIC		
Spannung	17,5	V	17,5 V	24 V		
Strom	380 m	ıΑ	360 mA	250 mA		
Leistung	5,32 \	W	2,52 W	1,2 W		
Kennlinie	rechteckförmig		trapezförmig	linear		

L<sub>i</sub> vernachlässigbar klein C<sub>i</sub> vernachlässigbar klein

	In Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC bzw. EEx ib IIC nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis mit den Höchstwerten
Shutdown-Schalteingang	U <sub>i</sub> = 30 V
(Klemme +85 / -86)	$C_i = 3.7 \text{ nF}$
	L <sub>i</sub> vernachlässigbar klein
Mechanische digitale	Höchstwerte siehe EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer
Rückmeldung	PTB 00 ATEX 2049 X
(Klemmen Limit1 +51 / -52	
bzw. Limit2 +41 / -42)	
Lokale	zum Anschluss an ein Programmiergerät bzw. PC außerhalb
Kommunikationsschnittstelle	des explosionsgefährdeten Bereiches.
(LKS) und	
Programmierschnittstelle	
(X5)	



# Wichtig

 Die "Lokale Kommunikationsschnittstelle (LKS)" und die "Programmierschnittstelle (X5)" dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches betrieben werden.



# 10.2.2 IECEx Issue No. 3

IECEX Ex ia IIC T6

Ex nA II T6

Ex nL IIC T6

Certificate No.: IECEx TUN 04.0015X

Issue No.: 3

Typ: Intrinsic safety "i", Type of protection "n"

Standards: IEC 60079-0:2000

IEC 60079-11:1999 IEC 60079-15:2001 IEC 60079-27:2005-04

Type and marking	TZIDC-110	TZIDC-110
	Ex ia IIC resp. Ex ib IIC	Ex nA IIC resp. Ex nL IIC
Temperature Class	Ambient temp	erature range
T4	-40 85 °C	-40 85 °C
T5	-40 55 °C	-40 65 °C
T6	-40 40 °C	-40 50 °C

# Electrical data for type TZIDC-110 with marking Ex ia IIC T6 resp. Ex ib IIC T6

Input circuit (terminals +11, -12 resp.+, -)		In type of protection "Intrinsic Safety" (Ex ia IIC resp. Ex ib IIC) only for the connection to a certified intrinsically safe circuit (e.g. FISCO power supply) with the following maximum values according to the following table:	
	FISCO power supply		Barriere or power supply
	ia/ib for group IIB/IIC		ia/ib for group IIB/IIC
Voltage	U <sub>i</sub> = 17.5 V		U <sub>i</sub> = 24 V
Current	I <sub>i</sub> = 380 mA		I <sub>i</sub> = 250 mA
Power	P <sub>i</sub> = 5.32 W		$P_i = 1.2 \text{ W}$
Characteristic			linear
line			
Local interface for		For the connection to a programmer resp. a PC outside of the	
communication (LKS) and		explosive hazardous area only.	
programming interface (X5)			



# Optionally the following modules are allowed to be used:

	In type of protection "Intrinsic Safety" (Ex ia IIC resp. Ex ib IIC) only for the connection to a certified intrinsically safe circuit with the following maximum values:
Plug-In module for shutdown-function	$U_i = 30 \text{ V}$ $I_i = 320 \text{ mA}$
(terminals +51 / -52 resp. +85 / -86)	P <sub>i</sub> = 1.1 W effective internal capacitance: C <sub>i</sub> = 3.7 nF The effective internal inductance is negligibly small.

# i

# **Notice**

 The intrinsically safe circuits themselves are safe galvanically separated up to a voltage of 60 V. The "Local interface for communication (LKS) and programming interface (X5)" is connected with the signal circuit.

Electrical data for type TZIDC-110 with marking Ex nA IIC T6					
Input circuit (terminals +11 / -12)	U = 9 32 VDC; 10.5 mA				

Additionally the following modules are allowed to be used with all types marked Ex nA IIC T6						
Plug-In module for shutdown-function (terminals +51 / -52 resp. +85 / -86)	U = 20 30 VDC					
Mechanical digital feedback (terminals Limit1 +51 / -52 resp. Limit2 +41 / -42)	U = 5 11 VDC					

Electrical data for type TZIDC-110 with marking Ex nL IIC T6						
Input circuit (terminals +11 / -12)	FNICO field device					



#### 10.2.3 CSA International

Certificate: 1649904 (LR 20312)

Class 2258 04 PROCESS CONTROL EQUIPMENT –

Intrinsically Safe, Entity - For Hazardous

Locations

Class 2258 02 PROCESS CONTROL EQUIPMENT – For

**Hazardous Locations** 

Class I, Div 2, Groups A, B, C and D;

Class II, Div 2, Groups E, F, and G,

Class III, Enclosure Type 4X:

Model TZIDC-110, P/N V18	Model TZIDC-110, P/N V18346-x032x2xx0x Intelligent Positioner					
Input rated		32 V DC; max.15 mA (powered by a SELV				
-		circuit)				
Intrinsically safe with entity p	parameters of:					
Terminals 11 / 12	V max = 24 V					
	I max = 250 mA					
	$C_i = 2.8 \text{ nF}$					
	$L_i = 7.2 \text{ uH}$					
Terminals 85 / 86	U max = 30 V					
	I max = $50 \text{ mA}$					
	$C_i = 3.8 \text{ nF}$					
	$L_i = 0 uH$					
Terminals 41 / 42	U max = 16 V					
	I max = $20 \text{ mA}$					
	$C_i = 60 \text{ nF}$					
	L <sub>i</sub> = 100 uH					
Terminals 51 / 52	U max = 16 V					
	I max = $20 \text{ mA}$					
	$C_i = 60 \text{ nF}$					
	$L_i = 100 \text{ uH}$					

When installed per installation Drawing No 901265				
Temperature Code T4				
Max. Ambient	85 Deg C			



#### **Notice**

- The "x" in P/N denotes minor mechanical variations or optional features.
- · Local communication interface LKS shall not be used in hazardous location.
- Each pair of conductors of each intrinsic safety circuit shall be shielded.



# 10.2.4 CSA Certification Record

Certificate: Class 2258 04 1649904 (LR 20312)
PROCESS CONTROL EQUIPMENT –
Intrinsically Safe, Entity – For Hazardous Locations

Class I, Div 1, Groups A, B, C and D; Class II, Div 1, Groups E, F, and G, Class III, Div 1, Enclosure Type 4X:

Model TZIDC-110, P/N V18346-x032x2xx0x Intelligent Positioner							
Input rated		32 V DC; max. 15 mA (powered by a SELV					
		Circuit)					
Intrinsically safe with en	tity parameters of:						
Terminals 11 / 12	V max = 24 V						
	I max = 250 mA						
	$C_i = 2.8 \text{ nF}$						
	$L_i = 7.2 \text{ uH}$						
Terminals 85 / 86	U max = 30 V						
	I max = 50 mA						
	$C_i = 3.8 \text{ nF}$						
	$L_i = 0 uH$						
Terminals 41 / 42	U max = 16 V						
	I max = 20 mA						
	$C_i = 60 \text{ nF}$						
	L <sub>i</sub> = 100 uH						

When installed per installation Drawing No 901265					
Temperature Code T4					
Max. Ambient	85 Deg C				

# i

# **Notice**

- The "x" in P/N denotes minor mechanical variations or optional features.
- · Local communication interface LKS shall not be used in hazardous location.
- · Each pair of conductors of each intrinsic safety circuit shall be shielded.



# 10.2.5 FM Approvals

TZIDC-110 Positioner, Model V18346-a032b2cd0e

IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T6,T5,T4 Ta = 40 °C, 55 °C, 85 °C-901265 Entity, FISCO

Entity and FISCO Parameters									
Terminals	Туре	Groups	Parameters						
			Vmax Imax Pi Ci Li						
+11 / -12	Entity	A-G	24 V	250 mA	1.2 W	2.8 nF	7.2 uH		
+11 / -12	FISCO	A-G	17.5 V	360 mA	2.52 W	2.8 nF	7.2 uH		
+11 / -12	FISCO	C-G	17.5 V	380 mA	5.32 W	2.8 nF	7.2 uH		
+51 / -52	Entity	A-G	16 V	20 mA	-	60 nF	100 uH		
+41 / -42	Entity	A-G	16 V	20 mA	-	60 nF	100 uH		
+85 / -86	Entity	A-G	30 V	-	-	3.7 nF	< 1 uH		

NI/I/2/ABCD/T6,T5,T4 Ta = 40 °C, 55 °C, 85 °C

S/II,III/2/EFG//T6,T5,T4 Ta = 40 °C, 55 °C, 85 °C

Enclosure type 4x

a = Case/mounting - 1, 2, 5 or 6

b = Output/safe protection - 1, 2, 4 or 5

c = Option modules (shutdown) - 0 or 4

d = Optional mechanical kit for digital position feedback - 0, 1 or 3

e = Design (varnish/coding) - 1 or E

# **Equipment Ratings:**

TZIDC-110

Intrinsically safe, Entity and FISCO, for Class I, II and III, Division 1,

Applicable Groups A, B, C, D, E, F, G; nonincendive for Class I, Division 2,

Group E, F and G hazardous (classified) indoor and outdoort NEMA 4x locations.

The following temperature code ratings were assigned for the equipment and protection methods described above:


T6 in ambient temperatures of 40 °C

T5 in ambient temperatures of 55 °C

T4 in ambient temperatures of 85 °C



#### 10.2.6 FM Control Dokument





Page: 2 of 3

#### FM/CSA-CONTROL-DOCUMENT 901265

#### FISCO rules

The FISCO Concept allows the interconnection of intrinsically safe apparatus to associated apparatus not specifically examined in such combination. The criterion for such interconnection is that the voltage (Vmax), the current (Imax) and the power (Pi) which intrinsically safe apparatus can receive and remain intrinsically safe, considering faults, must be equal or greater than the voltage (Uo, Voc, Vt), the current (Io, Isc, It,) and the power (Po) which can be provided by the associated apparatus (supply unit). In addition, the maximum unprotected residual capacitance (Ci) and inductance(Li) of each apparatus (other than the terminators) connected to the Fieldbus must be less than or equal to 5nF and  $10~\mu H$  respectively.

In each I.S. Fieldbus segment only one active sourca, nomally the associated apparatus, is allowed to provide the necessary power for the Fieldbus system. The allowed voltage (Uo, Voc, Vt) of the associated apparatus used to supply the bus must be limited to the range of 14V d.c. to 24V d.c. All other equipment connected to the bus cable has to be passive, meaning that the apparatus is not allowed to provide energy to the system, except to a leakage current of  $50~\mu\text{A}$  for each connected device. Separately powered equipment needs a galvanic Isolation to insure that the intrinsically safe Fieldbus circuit remains passive.

The cable used to interconnect the devices needs to comply with the following parameters:

Loop resistance R': 15...150 Ω/km

Inductance per unit length L': 0.4...1mH/km Capacitance per unit length C':80...200 nF/km
C' = C' line/line + 0.5C' line/screen, if both lines are floating

C' = C' line/line + C' Line/screen, if the screen is connected to one line

Length of spur cable: max. 30m Length of trunk cable: max. 1km Length of splice: max. 1m

Terminators

At each end of the trunk cable an approved line terminator with the following parameters is suitable:

 $R = 90...100 \Omega$ 

 $C = 0...2.2 \mu F.$ 

System evaluation

The number of passive devices like transmitters, actuators, connected to a single bus segment is not limited due to I.S. Reasons. Furthemore, if the above rules are respected, the inductance and capacitance of the cable need not to be considered and will not impair the intrinsic safety of the installation.

				2003	Date	Name	Title	Scale
				l				
				Name	27.03.03	Thiem.	FM/CSA-Control-Document	
				Appr.				1
				Std.				1
					4 10 10			
3	Rev.2	26.06.06	Thie.	1	ABB		DrwgNo. (Part-No.)	
2	Rev.1	22.05.06	Thie.	1			901265	
1	Rev.0	27.03.	Thie.	Auto	mation Pro	oducts		
Rev.	Chang	Date	Name				Supersedes Dwg. : Part C	ass:



Page: 3 of 3

#### FM/CSA-CONTROL-DOCUMENT 901265

Installation Notes For FISCO and Entity Concepts:

- The Intrinsic Safety Entity concept allows the interconnection of FM/CSA Approved Intrinsically safe devices with entity parameters not specifically examined in combination as a system when:
   Uo or Voc or Vt ≤ Vmax, Io or Isc or It ≤ Imax, Po ≤ Pi. Ca or Co ≥ ∑Ci + ∑C cable.
   For inductance use either La or Lo ≥ ∑Li + ∑L cable or Lc / Rc ≤ (La / Ra or Lo / Ro) and Li / Ri ≤ (La / Ra or Lo / Ro)
- The Intrinsic Safety FISCO concept allows the interconnecting of FM/CSA Approved Intrinsically safe devices
  with FISCO parameters not specifically examine in combination as a system when: Uo or Voc or Vt ≤ Vmax.,
  Io or Isc or It ≤ Imax, Po ≤ Pi.
- 3. Control equipment connected to the Associated Apparatus must not use or generate more than 250 Vrms or Vdc.
- Installation should be in accordance with ANSI/ISA RP12.6 (except chapter 5 for FISCO Installations)
   "Installation of Intrinsically Safe System for Hazardous (Classified) Locations" and the National Electrical
   Code® (ANSI/NFPA 70) Sections 504
   and 505.
- The configuration of associated Apparatus must be Factory Mutual Research /Canadian Standards Association Approved under the associated concept.
- 6. Associated Apparatus manufacturer's installation drawing must be followed when installing this equipment.
- 7. No revision to drawing without prior Factory Mutual Research Approval/Canadian Standards Association.
- 8. Special conditions for safe use
  - The operation of the local communication interface (LKS) and of the programming interface (X5) is only allowed outside of the Hazardous explosive area.

NONINCENDIVE, CLASS I, DIV. 2, GROUP A, B, C, D, AND FOR CLASS II AND III, DIV. 1&2, GROUP E, F, G

HAZARDOUS LOCATION INSTALLATION.

- Install per National Electrical Code (NEC) using threaded metal conduit. Intrinsic safety barrier required. Max. Supply voltage 30 V. For T-code see table.
- 2. A dust tight seal must be used at the conduit entry when the positioner is used in a Class II & III Location.
- WARNING: Explosion Hazard do not disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be Non-Hazardous.

WARNING: Substitution of components may impair suitability for hazardous locations.

Rev.	Chang	Date	Name				Supersedes Dwg. : Part Cl	ass:
1	Rev.0	27.03.	Thie.	Auto	mation Pr	oducts		
2	Rev.1	22.05.06	Thie.	1 .			901265	
3	Rev.2	26.06.06	Thie.		ABB		DrwgNo. (Part-No.)	
					ADD			
				Std.				1
				Appr.				1
				Name	27.03.03	Thiem.	FM/CSA-Control-Document	
				2003	Date	Name	Title	Scale



# 10.3 TZIDC-120

# 10.3.1 EG-Baumusterprüfbescheinigung

Kennzeichnung: II 2 G EEx ia IIC T6
Baumusterprüfbescheinigung: TÜV 02 ATEX 1834 X
Typ: Eigensicheres Betriebsmittel

Normen: EN 50014:1997 EN 50020:1994

Temperaturklasse	Umgebungstemperaturbereich
T4	-40 85 °C
T5	-40 55 °C
T6	-40 40 °C

# **Elektrische Daten**

Signalstromkreis		In Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC bzw. EEx ib IIC nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren						
(Klemme +11 / -12 bzw. + / -)		Stromkreis	Stromkreis (z.B. FISCO-Speisegerät) mit Höchstwerten entsprechend folgender Tabelle:					
	FISCO-Speise		FISCO-Speisegerät	Barriere oder Speisegerät				
	ia/ib für Grup	pe IIB/IIC	ia/ib für Gruppe IIB/IIC	ia/ib für Gruppe				
				IIB/IIC				
Spannung	17,5	V	17,5 V	24 V				
Strom	380 mA		360 mA	250 mA				
Leistung	5,32 W		2,52 W	1,2 W				
Kennlinie	rechteckförmig		trapezförmig	linear				

L<sub>i</sub> vernachlässigbar klein C<sub>i</sub> vernachlässigbar klein

	In Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC bzw. EEx ib IIC nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis mit den Höchstwerten
Shutdown-Schalteingang	U <sub>i</sub> = 30 V
(Klemme +85 / -86)	$C_i = 3.7 \text{ nF}$
	L <sub>i</sub> vernachlässigbar klein
Mechanische digitale	Höchstwerte siehe EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer
Rückmeldung	PTB 00 ATEX 2049 X
(Klemmen Limit1 +51 / -52	
bzw. Limit2 +41 / -42)	
Lokale	zum Anschluss an ein Programmiergerät bzw. PC außerhalb
Kommunikationsschnittstelle	des explosionsgefährdeten Bereiches.
(LKS) und	
Programmierschnittstelle (X5)	



# Wichtig

• Die "Lokale Kommunikationsschnittstelle (LKS)" und die "Programmierschnittstelle (X5)" dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches betrieben werden.



# 10.3.2 IECEx Issue No. 3

IECEX Ex ia IIC T6

Ex nA II T6

Ex nL IIC T6

Certificate No.: IECEx TUN 04.0015X

Issue No.: 3

Typ: Intrinsic safety "i", Type of protection "n"

Standards: IEC 60079-0:2000

IEC 60079-11:1999 IEC 60079-15:2001 IEC 60079-27:2005-04

Type and marking	TZIDC-120	TZIDC-120			
	Ex ia IIC resp. Ex ib IIC	Ex nA IIC resp. Ex nL IIC			
Temperature Class	Ambient temperature range				
T4	-40 85 °C	-40 85 °C			
T5	-40 55 °C	-40 65 °C			
T6	-40 40 °C	-40 50 °C			

# Electrical data for type TZIDC-120 with marking Ex ia IIC T6 resp. Ex ib IIC T6

Input circuit (terminals +11 / -12 resp. (+ / -)		In type of protection "Intrinsic Safety" (Ex ia IIC resp. Ex ib IIC) only for the connection to a certified intrinsically safe circuit (e.g. FISCO power supply) with the following maximum values according to the following table:			
	FISCO power supply		Barriere or power supply		
	ia/ib for group IIB/IIC		ia/ib for group IIB/IIC		
Voltage	U <sub>i</sub> = 17.5 V		U <sub>i</sub> = 24 V		
Current	I <sub>i</sub> = 380 mA		I <sub>i</sub> = 250 mA		
Power	P <sub>i</sub> = 5.32 W		P <sub>i</sub> = 1.2 W		
Characteristic			linear		
line					
Local interface for		For the connection to a programmer resp. a PC outside of the			
communication (LKS) and		explosive hazardous area only.			
programming interface (X5)					



# Optionally the following modules are allowed to be used:

	In type of protection "Intrinsic Safety" (Ex ia IIC resp. Ex ib IIC) only for the connection to a certified intrinsically safe circuit with the following maximum values:
Plug-In module for	U <sub>i</sub> = 30 V
shutdown-function	$I_i = 320 \text{ mA}$
(terminals +51 / -52 resp.	P <sub>i</sub> = 1.1 W
+85 / -86)	effective internal capacitance: C <sub>i</sub> = 3.7 nF
	The effective internal inductance is negligibly small.

# i

# **Notice**

 The intrinsically safe circuits themselves are safe galvanically separated up to a voltage of 60 V. The "Local interface for communication (LKS) and programming interface (X5)" is connected with the signal circuit.

Electrical data for type TZIDC-120 with marking Ex nA IIC T6		
Input circuit (terminals +11 / -12)	U = 9 32 VDC; 11.5 mA	

Additionally the following modules are allowed to be used with all types marked Ex nA IIC T6		
Plug-In module for shutdown-function (terminals +51 / -52 resp. +85 / -86)	U = 20 30 VDC	
Mechanical digital feedback (terminals Limit1 +51 / -52 resp. Limit2 +41 / -42)	U = 5 11 VDC	

Electrical data for type TZIDC-120 with marking Ex nL IIC T6		
Input circuit (terminals +11 / -12)	FNICO field device	



#### 10.3.3 CSA International

Certificate: 1649904 (LR 20312)

Class 2258 04 PROCESS CONTROL EQUIPMENT –

Intrinsically Safe, Entity – For Hazardous

Locations

Class 2258 02 PROCESS CONTROL EQUIPMENT – For

**Hazardous Locations** 

Class I, Div 2, Groups A, B, C and D; Class II, Div 2, Groups E, F, and G,

Class III, Enclosure Type 4X:

Model TZIDC-120, P/N V18347-x042x2xx0x Intelligent Positioner						
Input rated		32 V DC; max.15 mA (powered by a SELV				
		circuit)				
Intrinsically safe with entity p	parameters of:					
Terminals 11 / 12	V max = 24 V					
	I max = 250 mA					
	$C_i = 2.8 \text{ nF}$					
	$L_i = 7.2 \text{ uH}$					
Terminals 85 / 86	U max = 30 V					
	I max = 50 mA $C_i = 3.8 \text{ nF}$					
	$L_i = 0 uH$					
Terminals 41 / 42	U max = 16 V					
	I max = 20 mA					
	$C_i = 60 \text{ nF}$					
	$L_i = 100 \text{ uH}$					
Terminals 51 / 52	U max = 16 V					
	I max = $20 \text{ mA}$					
	$C_i = 60 \text{ nF}$					
	$L_{i} = 100 \text{ uH}$					

When installed per installation Drawing No 901265		
Temperature Code	T4	
Max. Ambient	85 Deg C	



#### **Notice**

- The "x" in P/N denotes minor mechanical variations or optional features.
- Local communication interface LKS shall not be used in hazardous location.
- Each pair of conductors of each intrinsic safety circuit shall be shielded.



# 10.3.4 CSA Certification Record

Certificate: Class 2258 04 1649904 (LR 20312)
PROCESS CONTROL EQUIPMENT –
Intrinsically Safe, Entity – For Hazardous Locations

Class I, Div 1, Groups A, B, C and D; Class II, Div 1, Groups E, F, and G, Class III, Div 1, Enclosure Type 4X:

Model TZIDC-120, P/N V18347-x042x2xx0x Intelligent Positioner			
Input rated		32 V DC; max. 15 mA (powered by a SELV	
		Circuit)	
Intrinsically safe with entity	parameters of:		
Terminals 11 / 12	V max = 24 V		
	I max = 250 mA		
	$C_i = 2.8 \text{ nF}$		
	$L_i = 7.2 \text{ uH}$		
Terminals 85 / 86	U max = 30 V		
	I max = $50 \text{ mA}$		
	$C_i = 3.8 \text{ nF}$		
	$L_i = 0 uH$		
Terminals 41 / 42	U max = 16 V		
	I max = $20 \text{ mA}$		
	$C_i = 60 \text{ nF}$		
	$L_{i} = 100 \text{ uH}$		

When installed per installation Drawing No 901265		
Temperature Code	T4	
Max. Ambient	85 Deg C	

# i

# **Notice**

- The "x" in P/N denotes minor mechanical variations or optional features.
- Local communication interface LKS shall not be used in hazardous location.
- · Each pair of conductors of each intrinsic safety circuit shall be shielded.



# 10.3.5 FM Approvals

TZIDC-120 Positioner, Model V18347-a042b2cd0e

IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T6,T5,T4 Ta = 40 °C, 55 °C, 85 °C-901265 Entity, FISCO

Entity and FISCO Parameters							
Terminals	Туре	Groups	Parameters				
			Vmax	lmax	Pi	Ci	Li
+11 / -12	Entity	A-G	24 V	250 mA	1.2 W	2.8 nF	7.2 uH
+11 / -12	FISCO	A-G	17.5 V	360 mA	2.52 W	2.8 nF	7.2 uH
+11 / -12	FISCO	C-G	17.5 V	380 mA	5.32 W	2.8 nF	7.2 uH
+51 / -52	Entity	A-G	16 V	20 mA	-	60 nF	100 uH
+41 / -42	Entity	A-G	16 V	20 mA	-	60 nF	100 uH
+85 / -86	Entity	A-G	30 V	-	-	3.7 nF	< 1 uH

NNI/I/2/ABCD/T6,T5,T4 Ta = 40 °C, 55 °C, 85 °C

S/II,III/2/EFG//T6,T5,T4 Ta = 40 °C, 55 °C, 85 °C

Enclosure type 4x

a = Case/mounting - 1, 2, 5 or 6

b = Output/safe protection - 1, 2, 4 or 5

c = Option modules (shutdown) - 0 or 4

d = Optional mechanical kit for digital position feedback - 0, 1 or 3

e = Design (varnish/coding) - 1 or E

# **Equipment Ratings:**

TZIDC-120 Positioners

Intrinsically safe, Entity and FISCO, for Class I, II and III, Division 1,

Applicable Groups A, B, C, D, E, F, G; nonincendive for Class I, Division 2,

Group E, F and G hazardous (classified) indoor and outdoort NEMA 4x locations.

The following temperature code ratings were assigned for the equipment and protection methods described above:


T6 in ambient temperatures of 40 °C

T5 in ambient temperatures of 55 °C

T4 in ambient temperatures of 85 °C



## 10.3.6 FM Control Dokument





Page: 2 of 3

#### FM/CSA-CONTROL-DOCUMENT 901265

#### FISCO rules

The FISCO Concept allows the interconnection of intrinsically safe apparatus to associated apparatus not specifically examined in such combination. The criterion for such interconnection is that the voltage (Vmax), the current (Imax) and the power (Pi) which intrinsically safe apparatus can receive and remain intrinsically safe, considering faults, must be equal or greater than the voltage (Uo, Voc, Vt), the current (Io, Isc, It,) and the power (Po) which can be provided by the associated apparatus (supply unit). In addition, the maximum unprotected residual capacitance (Ci) and inductance(Li) of each apparatus (other than the terminators) connected to the Fieldbus must be less than or equal to 5nF and  $10~\mu H$  respectively.

In each I.S. Fieldbus segment only one active sourca, nomally the associated apparatus, is allowed to provide the necessary power for the Fieldbus system. The allowed voltage (Uo, Voc, Vt) of the associated apparatus used to supply the bus must be limited to the range of 14V d.c. to 24V d.c. All other equipment connected to the bus cable has to be passive, meaning that the apparatus is not allowed to provide energy to the system, except to a leakage current of  $50~\mu\text{A}$  for each connected device. Separately powered equipment needs a galvanic Isolation to insure that the intrinsically safe Fieldbus circuit remains passive.

The cable used to interconnect the devices needs to comply with the following parameters:

Loop resistance R':  $15...150 \Omega/km$ 

Inductance per unit length L': 0.4...1mH/km Capacitance per unit length C':80...200 nF/km
C' = C' line/line + 0.5C' line/screen, if both lines are floating

C' = C' line/line + C' Line/screen, if the screen is connected to one line

Length of spur cable: max. 30m Length of trunk cable: max. 1km Length of splice: max. 1m

Terminators

At each end of the trunk cable an approved line terminator with the following parameters is suitable:

 $R = 90...100 \Omega$ 

 $C = 0...2.2 \mu F.$ 

System evaluation

The number of passive devices like transmitters, actuators, connected to a single bus segment is not limited due to I.S. Reasons. Furthemore, if the above rules are respected, the inductance and capacitance of the cable need not to be considered and will not impair the intrinsic safety of the installation.

				2003	Date	Name	Title		Scale
							LEMICON CONTROL DO		
				Name	27.03.03	Thiem.	FM/CSA-Control-Docu	ment	
				Appr.					1
				Std.					
					400				
3	Rev.2	26.06.06	Thie.		ABB	)	DrwgNo. (Part-No.)		
2	Rev.1	22.05.06	Thie.				901265		
1	Rev.0	27.03.	Thie.	Auto	mation Pr	oducts			
Rev.	Chang	Date	Name				Supersedes Dwg. :	Part Cla	ISS:



Page: 3 of 3

## FM/CSA-CONTROL-DOCUMENT 901265

Installation Notes For FISCO and Entity Concepts:

- The Intrinsic Safety Entity concept allows the interconnection of FM/CSA Approved Intrinsically safe devices with entity parameters not specifically examined in combination as a system when:
   Uo or Voc or Vt ≤ Vmax, Io or Isc or It ≤ Imax, Po ≤ Pi. Ca or Co ≥ ∑Ci + ∑C cable.
   For inductance use either La or Lo ≥ ∑Li + ∑L cable or Lc / Rc ≤ (La / Ra or Lo / Ro) and Li / Ri ≤ (La / Ra or Lo / Ro)
- The Intrinsic Safety FISCO concept allows the interconnecting of FM/CSA Approved Intrinsically safe devices
  with FISCO parameters not specifically examine in combination as a system when: Uo or Voc or Vt ≤ Vmax.,
  Io or Isc or It ≤ Imax, Po ≤ Pi.
- 3. Control equipment connected to the Associated Apparatus must not use or generate more than 250 Vrms or Vdc.
- Installation should be in accordance with ANSI/ISA RP12.6 (except chapter 5 for FISCO Installations)
   "Installation of Intrinsically Safe System for Hazardous (Classified) Locations" and the National Electrical
   Code® (ANSI/NFPA 70) Sections 504
   and 505.
- The configuration of associated Apparatus must be Factory Mutual Research /Canadian Standards Association Approved under the associated concept.
- 6. Associated Apparatus manufacturer's installation drawing must be followed when installing this equipment.
- 7. No revision to drawing without prior Factory Mutual Research Approval/Canadian Standards Association.
- Special conditions for safe use
  - The operation of the local communication interface (LKS) and of the programming interface (X5) is only allowed outside of the Hazardous explosive area.

NONINCENDIVE, CLASS I, DIV. 2, GROUP A, B, C, D, AND FOR CLASS II AND III, DIV. 1&2, GROUP E, F  ${\it G}$ 

HAZARDOUS LOCATION INSTALLATION.

- Install per National Electrical Code (NEC) using threaded metal conduit. Intrinsic safety barrier required. Max. Supply voltage 30 V. For T-code see table.
- 2. A dust tight seal must be used at the conduit entry when the positioner is used in a Class II & III Location.
- WARNING: Explosion Hazard do not disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be Non-Hazardous.

WARNING: Substitution of components may impair suitability for hazardous locations.

				2003	Date	Name	Title	Scale
l					Dailo	1,401.16	1100	00010
F				Name	27.03.03	Thiem.	FM/CSA-Control-Document	
				Appr.				1
				Std.				1
					4 10 10			
3	Rev.2	26.06.06	Thie.	1	ABB	)	DrwgNo. (Part-No.)	
2	Rev.1	22.05.06	Thie.	1			901265	
1	Rev.0	27.03.	Thie.	Auto	mation Pro	oducts		
Rev.	Chang	Date	Name				Supersedes Dwg. : Part Cla	ass:



## 11 Parameterbeschreibungen

## 11.1 TZIDC

#### 11.1.1 Parameterübersicht




Abb. 22: Parameterübersicht



## 11.1.2 Parameterbeschreibung

Lev	Display	Function	Funktion	Parameter	Unit	Factory setting	
P1	STANDARD						
P1.0	ACTUATOR	Actuator type	Antriebsart	LINEAR, ROTARY		LINEAR	
P1.1	AUTO_ADJ	Auto adjust	Selbstabgleich	Function			
P1.2	ADJ_MODE	Auto adjust mode	Selbstabgleichsmodus	"FULL,STROKE,CTRL_PAR, ZERO _POS, LOCKED"		FULL	
P1.3	TEST	Test	Test	Function		- INACTIVE	
P1.4	EXIT	Return	Zurück z. Arbeitsebene	Function		NV_SAVE	
P2	SETPOINT						
P2.0	MIN_RGE	Min setpoint range	Sollwertbereich Min.	4.0 18.4	mA	4.0	
P2.1	MAX_RGE	Max setpoint range	Sollwertbereich Max.	20.0 5.6	mA	20.0	
P2.2	CHARACT	Charact. curve	Kennlinie	LINEAR, 1:25, 1:50, 25:1, 50:1, USERD		LINEAR	
P2.3	ACTION	Valve action	Wirkrichtung Ausgang	DIRECT, REVERSE		DIRECT	
P2.4	SHUT_CLS	Shut-off value 0%	Dichtschließbereich 0%	OFF, 0.1 45.0	%	1.0	
P2.5	SHUT_OPN	Shut off value 100%	Dichtschließbereich 100%	55.0 100.0, OFF	%	OFF	
P2.6	RAMP UP	Set point ramp, up	Sollwertrampe n. oben	OFF, 0 200		OFF	
P2.7	RAMP DN	Set point ramp, down	Sollwertrampe n. unten	OFF, 0 200		OFF	
P2.8	EXIT	Return	Zurück z. Arbeitsebene	Function		NV_SAVE	
P3	ACTUATOR						
P3.0	MIN_RGE	Min. of stroke range	Arbeitsbereich Min.	0.0 90.0	%	0.0	
P3.1	MAX_RGE	Max. of stroke range	Arbeitsbereich Max.	100.0 10.0	%	100	
P3.2	ZERO_POS	Zero position	Nullpunktlage	CLOCKWISE, CTCLOCKWISE		CTCLOCKWISE	
P3.3	EXIT	Return	Zurück z. Arbeitsebene	Function		NV_SAVE	
P4	MESSAGES						
P4.0	TIME_OUT	Control time out	Stellzeitüberwachung	OFF, 200		OFF	
P4.1	POS_SW1	Position switch 1	Schaltpunkt SW1	0.0 100.0	%	0.0	
P4.2	POS_SW2	Position switch 2	Schaltpunkt SW2	0.0 100.0	%	100.0	
P4.3	SW1_ACTV	Switchpoint 1 enable	Aktive Richtung SW1	FALL_BEL, EXCEED		FALL_BEL	
P4.4	SW2_ACTV	Switchpoint 2 enable	Aktive Richtung SW2	FALL_BEL, EXCEED		EXCEED	
P4.5	EXIT	Return	Zurück z. Arbeitsebene	Function		NV_SAVE	
P5	ALARMS						
P5.0	LEAKAGE	Leakage detection	Leckage zum Antrieb	ACTIVE, INACTIVE		INACTIVE	
P5.1	SP_RGE	Setpoint rng monitor	Außerh. d. Sollwertber.	ACTIVE, INACTIVE		INACTIVE	
P5.2	SENS_RGE	Sens. range monitor	Nullpunktfehler	ACTIVE, INACTIVE		INACTIVE	
P5.3	CTRLER	Controller monitor	Regler inaktiv	ACTIVE, INACTIVE		INACTIVE	
P5.4	TIME-OUT	Control time-out	Stellzeitüberwachung	ACTIVE, INACTIVE		INACTIVE	
P5.5	STRK_CTR	Stroke counter	Bewegungszähler	ACTIVE, INACTIVE		INACTIVE	
P5.6	TRAVEL	Travel counter	Wegzähler	ACTIVE, INACTIVE		INACTIVE	
P5.7	EXIT	Return	Zurück z. Arbeitsebene	Function		NV_SAVE	
P6	MAN_ADJ						
P6.0	MIN_VR	Min. valve range	Arbeitsbereich Min.	0.0 100.0	%	0	
P6.1	MAX_VR	Max. valve range	Arbeitsbereich Max.	0.0 100.0	%	100	
P6.2	ACTUATOR	Actuator type	Antriebsart	LINEAR, ROTARY		LINEAR	
P6.3	SPRNG_Y2	Spring action (Y2)	Federwirkung (Y2)	CLOCKWISE, CTCLOCKWISE		CTCLOCKWISE	
P6.4	DANG_DN	Dead angle close	Toter Winkel 0%	0.0 45.0	%	0.0	
P6.5	DANG_UP	Dead angle open	Toter Winkel 100%	55.0 100.0	%	100.0	
P6.6	EXIT	Return	Zurück z. Arbeitsebene	Function		NV_SAVE	

# Parameterbeschreibungen



Lev	Display	Function	Funktion	Parameter	Unit	Factory setting	
P7	CTRL_PAR						
P7.0	KP UP	KP value, up	KP-Wert, nach oben	0.1 120.0		5.0	
P7.1	KP DN	KP value, down	KP-Wert, nach unten	0.1 120.0		5.0	
P7.2	TV UP	TV value, up	TV-Wert, nach oben	10 450		200	
P7.3	TV DN	TV value, down	TV-Wert, nach unten	10 450		200	
P7.4	Y-OFS UP	Y offset, up	Y-Offset, nach oben	0.0 100.0	%	48.0	
P7.5	Y-OFS DN	Y offset, down	Y-Offset, nach unten	0.0 100.0	%	48.0	
P7.6	TOL_BAND	Toleranzband (zone)	Toleranzband (Zone)	0.3 10.0	%	1.5	
P7.7	DEADBAND	Deadband	Totband	0.10 10.00	%	0.10	
P7.8	DB_APPR	Deadband Approach	Totbandannäherung	SLOW, MEDIUM, FAST			
P7.9	TEST	Test	Test	Function		INACTIVE	
P7.10	EXIT	Return	Zurück z. Arbeitsebene	Function		NV_SAVE	
P8	ANLG_OUT						
P8.0	MIN_RGE	Min. range	Strombereich Min.	4.0 18.4	mA	4.0	
P8.1	MAX_RGE	Max. range	Strombereich Max.	20.0 5.7	mA	20.0	
P8.2	ACTION	Action	Wirkrichtung d. Kennl.	DIRECT, REVERSE		DIRECT	
P8.3	ALARM	Alarm current	Alarmmeldung	HIGH_CUR, LOW_CUR		HIGH_CUR	
P8.4	RB_CHAR	Readback character.	Zurückgerechn. Charakt.	DIRECT, RECALC		DIRECT	
P8.5	TEST	Test	Test	Function		NONE	
P8.6	EXIT	Return	Zurück z. Arbeitsebene	Function			
P9	DIG_OUT						
P9.0	ALRM_LOG	Alarm logic	Logik Alarmausgang	ACTIVE_HI, ACTIVE_LO		ACTIVE_HI	
P9.1	SW1_LOG	Switchpoint 1 logic	Logik SW1	ACTIVE_HI, ACTIVE_LO		ACTIVE_HI	
P9.2	SW2_LOG	Switchpoint 2 logic	Logik SW2	ACTIVE_HI, ACTIVE_LO		ACTIVE_HI	
P9.3	TEST	Test	Test	Function		NONE	
P9.4	EXIT	Return	Zurück z. Arbeitsebene	Function		NV_SAVE	
P10	DIG_IN						
P10.0	FUNCTION	Function select	Funktionsauswahl	NONE, POS_0 %, POS_100 %, POS_HOLD		NONE	
P10.1	EXIT	Return	Zurück z. Arbeitsebene	Function			
P11	FS/IP						
P11.0	FAIL_POS	Save position	Sicherheitsstellung	ACTIVE, INACTIVE		INACTIVE	
P11.1	FACT_SET	Factory setting	Werkseinstellung	Function		START	
P11.2	IP-TYP	I/P module type	Typ des I/P-Moduls	NO_F_POS,F_SAFE_1,F_SAFE_2, F_FREEZE1,F_FREEZE2		[CUSTOM]	
P11.3	EXIT	Return	Zurück z. Arbeitsebene	Function		NV_SAVE	



## 11.2 TZIDC-110 / TZIDC-120

## 11.2.1 Parameterübersicht




Abb. 23: Parameterübersicht

## Parameterbeschreibungen



## 11.2.2 Parameterbeschreibung

Parameter	Display	Function	Parameter	Unit	Factory setting	Customer
P1	STANDARD					setting
P1.0	ACTUATOR	Actuator type	LINEAR, ROTARY		LINEAR	
P1.1	AUTO_ADJ	Auto adjust	Function			
P1.2	TOL_BAND	Tolerance band	0,30 10,00	%	0,30	
P1.3	DEADBAND	Dead band	0,10 10,00	%	0,10	
P1.4	TEST	Test	Function			
P1.5 <sup>1)</sup>	ADRESS	Busadresse	1 126		126	
P1.6	EXIT	Return to operat. level	Function			
P2	SETPOINT	return to operat. level	- undustr			
P2.0	02					
P2.1						
P2.2	CHARACT	Characteristic curve	LINEAR, EP 1:25, 1:50, 25:1, 50: 1,USERDEF		LINEAR	
P2.3	ACTION	Action of the output	DIRECT, REVERSE		DIRECT	
P2.4	SHUT-CLS	Shut-off range 0%	OFF, 0,1 45	%	off	
P2.5	RAMP^	Set point ramp, up	OFF, 0,1 999,9	sec	off	
P2.6	RAMP	Set point ramp, down	OFF, 0,1 999,9	sec	off	
P2.7	SHUT-OPN	Shut-off range 100%	OFF, 80.0 100	%	off	
P2.8	EXIT	Return to operat. level	Function			
P3	ACTUATOR					
P3.0	MIN_RGE	Min. of operating range	0,0 100,0	%	0,0	
P3.1	MAX RGE	Max. of operating range	0,0 100,0	%	100,0	
P3.2	ZERO_POS	Zero position	CLOCKWISE, CTCLOCKWISE		CTCLOCKWISE	
P3.3	EXIT	Return to operat. level	Function			
P4, P.5_	2711	return to operat. level	- undustr			
P6	MAN_ADJ					
P6.0	MIN_VR	Min. operating range	0,0 100,0	%	0,0	
P6.1	MAX_VR	Max. operating range	0,0 100,0	%	100,0	
P6.2	ACTUATOR	Actuator type	LINEAR, ROTARY		LINEAR	
P6.3	SPRNG_Y2	Spring action (Y2)	CLOCKWISE, CTCLOCKWISE		CTCLOCKWISE	
P6.4	ADJ_MODE	Auto adjust mode	FULL, STROKE, CTRL_PAR, ZE RO_POS, LOCKED		FULL	
P6.5	EXIT	Return to operat. level	Function			
P7	CTRL_PAR					
P7.0	KP^	KP value, up	1,0 100,0		1,0	
P7.1	KPv	KP value, down	1,0 100,0		1,0	
P7.2	TV ^	TV value, up	0 1000	msec	100	
P7.3	TVv	TV value, down	0 1000	msec	100	
P7.4	GOPULSE^	Go pulse, up	0 200	msec	0	
P7.5	GOPULSEv	Go pulse, down	0 200	msec	0	
P7.6	Y-OPFSET^	Y offset, up	Y-Min 100,0	%	40,0	
P7.7	Y-OFFSETv	Y offset, down	Y-Min 100,0	%	40,0	
P7.8	1 - 1 - 1		-7-			
P7.9	TOL BAND	Tolerance band	0,30 10,00	%	0,8	
P7.10	TEST	Test	Function			
P7.11	EXIT	Return to operat. level	Function			
P8, P9, P.10		retain to operat. level				
P11	FS/IP					
P11.0	FAIL_POS	Save position selection	ACTIVE, INACTIV		INACTIV	
P11.1	FACT_SET	Factory setting	Function			
P11.2	IP_TYP	I/P module type	NO_F_POS,F_SAFE_1, F_SAF E 2, F FREEZE1, F FREEZE2		NO_F_POS	
P11.3	EXIT	Return to operat. level	Function			

1) nur TZIDC-110



## 12 Anhang

## 12.1 Weitere Dokumente

- Datenblatt TZIDC (10/68-0.22)
- Datenblatt TZIDC-110 (10/68-0.23)
- Datenblatt TZIDC-120 (10/68-0.24)
- Konfigurations-, Parametrieranleitung TZIDC (45/18-79)

## 12.2 Zulassungen und Zertifizierungen

CE-Zeichen	CE	Das Gerät stimmt in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung mit den Vorschriften folgender EU-Richtlinien überein:
		- EMV-Richtlinie 89/336/EWG
		- ATEX-Richtlinie 94/9/EG
Explosionsschutz		Kennzeichnung zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß:
	<b>(Ex)</b>	- ATEX-Richtlinie
	IECEX	- IEC Normen
	FM APPROVED	- FM Approvals (US)
		- CSA International (Canada)

# i

## Wichtig

Alle Dokumentationen, Konformitätserklärungen und Zertifikate stehen im Download-Bereich von ABB zur Verfügung.

www.abb.de/aktorik





## EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EC DECLARATION OF CONFORMITY ATTESTATION DE CONFORMITE C.E.

Hersteller:

ABB Automation Products GmbH

Manufacturer / Fabricant:

Minden

Anschrift.

Schillerstraße 72

Address / Adresse:

D-32425 Minden

Produktbezeichnung:

Elektropneumatische Stellungsregler - TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120,

TZIDC-200, TZIDC-210, TZIDC-220

Product name:

Electro-Pneumatic Positioners -

TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120,

TZIDC-200, TZIDC-210, TZIDC-220

Désignation du produit:

Positionneur Électro-Pneumatique -

TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120, TZIDC-200, TZIDC-210, TZIDC-220

#### Das Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:

This product meets the requirements of the following European directives: Les produits répondent aux exigences des Directives C.E. suivantes:

89/336/EWG

**EMV-Richtlinie** \*

89/336/EEC

Electromagnetic Compatibility Directive \*

89/336/C.E.E.

Directives concernant la compatibilité électromagnétique \*

#### Für Geräte in Ex-Ausführung gemäß Kennzeichnung auf Typschild gilt zusätzlich:

For products in Ex design according to identification on nameplate the following is additionally applicable: Pour des produits en exécution Ex selon marque sur plaque signalétique le suivant est aussi applicable:

94/9/EG

**ATEX-Richtlinie** 

94/9/EEC

ATEX Directive

94/9/C.E.E. ATEX Directive

- \* einschließlich Änderungen und deutscher Umsetzung durch das EMVG und Gerätesicherheitsgesetz
- \* including alterations and German realization by the EMC law and the instruments safety law
- \* y compris les modifications et la réalisation allemande par la loi cocernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité d'appareils

## Die Übereinstimmung mit den Vorschriften dieser Richtlinien wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen:

Conformity with the requirements of these Directives is proven by complete adherence to the following standards: La conformité avec les exigences de ces directives est prouvée par l'observation complète des normes suivantes:

EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3

EN 50 014 / EN 50 284 / EN 50 018 / EN 50 020

23.01.2007

Datum Date Date

Dr. Wolfgang Scholz Innovation

Innovation Innovation

Manfred Klüppel Qualitätssicherung

Qualityassurance Assurance de la Qualité



# Erklärung über die Kontamination von Geräten und Komponenten

Die Reparatur und / oder Wartung von Geräten und Komponenten wird nur durchgeführt, wenn eine vollständig ausgefüllte Erklärung vorliegt.

Andernfalls kann die Sendung zurückgewiesen werden. Diese Erklärung darf nur von autorisiertem Fachpersonal des Betreibers ausgefüllt und unterschrieben werden.

Angaben zu	m Auftraggebe	er:			
Firma:					
Anschrift:					
Ansprechpa	ırtner:		Telefo	n:	
Fax:			E-Mail	:	
Angaben zu	ım Gerät:				
Тур:				Serien-Nr.:	
Grund der E	insendung / Be	schreibung des Defekts:	,		
		beiten mit Substanzen usgehen kann?	benutzt,	von denen eine Gefährdung oder	
☐ Ja	□ Nein				
Wenn ja, wel	lche Art der Kor	ntamination (zutreffendes	s bitte anl	reuzen)	
biologisch		ätzend/reizend		brennbar (leicht- / hochentzündlich)	
toxisch		explosiv		sonst. Schadstoffe	
radioaktiv					
1.	Substanzen kar	n das Gerät in Berührun	g?		
2.					
3.					
		die eingesandten Gerätend der Gefahrenstoffverd		ereinigt wurden und frei von jeglichen Gefahren nd.	-
Ort, Datum				Unterschrift und Firmenstempel	



## 13 Index

A	Instrumentenluft30
Allgemeines16	K
Allgemeines und Lesehinweise8	Kabeleinführung28
Anbau an Linearantriebe18	Klimatische Beanspruchung 42, 45, 47
Anbau an Schwenkantriebe22	Kommunikationsschnittstelle25
Anbausatz18	Kontamination von Geräten88
Anhang86	L
Anschlussverrohrung30	Lagerbedingungen13
Arbeitsbereich16, 30	Leitungsanschlüsse30
Aufbau und Funktion15	Luftversorgung41, 44, 47
Ausgang41, 44, 46	M
B	Mechanische digitale Rückmeldung mit Schlitzinitiatoren
Belegung der Schraubklemmen	Mechanische Rückmeldung mit Mikroschaltern für 24 V29
Betriebsart33, 37	Mechanische Stellungsanzeige28
Betriebsbedingungen am Installationsort16	Mechanischer Anbau16
D	Mindestwinkel21
Drehwinkel32, 36	Montage16
E	N
Einbaustelle16	Nullpunktlage34, 38
Eingang41	0
Einstellung der mechanischen Rückmeldungen28	Optionen 43, 45, 48
Elektrischer Anschluss	P
Entsorgung12	Parameterbeschreibung80, 83
Ex-relevante technische Daten49	Parameterbeschreibungen79
Ex-relevante technische Sicherheitshinweise14	Pneumatischer Anschluss30
F	Positionsanzeige33, 37
Funktionsprüfung des Emergency-Shutdown-Moduls	R
40	Regelbetrieb33
G	Reparaturen, Veränderungen und Ergänzungen8
Gefahrenstoffe	Rücksendung von Geräten12
Gehäuse	S
Gewährleistung 9	Schadensersatzansprüche12
Gewährleistungsbestimmungen9	Schilder und Symbole10
H	Sensorbereich
Hinweissymbole	Sicherheit8
Hubeinstellung21	Sicherheitshinweise zum Betrieb13
1	Sicherheitshinweise zum Transport12
Inbetriebnahme32	S.S.I.O.I.O.C.III.III.O.C.C.Z.III. TTUITOPOTU

Sicherheitshinweise zur elektrischen Installation1	13
Sicherheitshinweise zur Montage1	13
Sicherheitsintegritätslevel4	12
Sollwertstrom	32
Standard-Selbstabgleich3	32
Steckbrückenkonfiguration auf der Hauptplatine (nur TZIDC-120)2	
Stellweg41, 44, 4	16
т	
Technische Daten4	11
Technische Grenzwerte	.9
Toleranzband32, 3	37
Totzone32, 3	37
Transportschäden1	12
Typenschild 1	1 1

TZIDC 32, 41, 49, 79
TZIDC-11044, 61
TZIDC-110 / TZIDC-12036, 82
TZIDC-12046, 70
U
Übertragungsdaten und Einflussgrößen 42, 45, 47
W
Wartung39
WEEE-Richtlinie12
Weitere Dokumente86
z
Zielgruppen und Qualifikationen11
Zubehör
Zulassungen und Zertifizierungen86

ABB bietet umfassende und kompetente Beratung in über 100 Ländern, weltweit.

www.abb.de/aktorik

ABB optimiert kontinuierlich ihre Produkte, deshalb sind Änderungen der technischen Daten in diesem Dokument vorbehalten.

Printed in the Fed. Rep. of Germany (06.2009)

© ABB 2009

3KXE341007R4203

3



#### **ABB Automation Products GmbH**

Vertrieb Instrumentation Borsigstr. 2, 63755 Alzenau, DEUTSCHLAND Der kostenlose und direkte Zugang zu Ihrem Vertriebszentrum:

Tel: +49 800 1114411, Fax: +49 800 1114422

CCC-support.deapr@de.abb.com